

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (noutbuk üçün qida adapteri — zaryadlı blok) yalnız təyinatı üzrə — noutbukun şarj edilməsi üçün istifadə edin. Adapterin çıxış gərginliyi (V) və konnektor tipinin noutbukunuza uyğun olduğunu mütləq yoxlayın — uyğunsuz adapter noutbuku zədələyə bilər.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Adapteri yalnız nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Adapteri, kabeli suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Zədəli kabel, konnektor və ya korpuslu adapterdən istifadə etməyin.
- Uyğun olmayan gərginlikli və ya keyfiyyətsiz (sertifikatsız) adapterdən istifadə etməyin — bu, noutbuku zədələyə və yanğın təhlükəsi yarada bilər.

İstismar zamanı

- Adapteri işləmə zamanı yorğan-döşək və ya yumşaq səth üzərində qoymayın — istilik toplana bilər.
- Kabeli kəskin əyməyin, ağır əşya altında sıxmayın; konnektoru portdan çıxararkən kabeldən deyil, fişdən tutun.
- Adapteri uzun müddət yüklü işlədikdə bir qədər qızması normaldır, lakin həddindən artıq qızma/qoxu halında istifadəni dayandırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Adapteri quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən, geniş halqa şəklində yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Adapterin çıxış konnektorunu noutbukun şarj portuna qoşun.
2. Adapterin kabelini/fişini rozetkaya qoşun.
3. Noutbukda şarj indikatorunun yanmasını yoxlayın.
4. Şarj bitdikdən sonra adapteri lazım gəldikdə rozetkadan ayırın.

Qeyd: Yalnız orijinal və ya noutbukunuzun tələb etdiyi vatajı (W) təmin edən uyğun adapterlərdən istifadə edin.

5. Qulluq və yoxlama

- Adapteri yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.
- Ventilyasiya dəliklərini (mövcud olduqda) tozdan təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Noutbuk şarj olmur	Kabel/konnektor zədəlidir /	Başqa rozetka sınayın, kabeli

	rozetka problemi	yoxlayın
Adapter qızır	Uzun müddət yüklü iş / ventilyasiya yoxdur	Adaptəri açıq, havalandırılan yerdə istifadə edin
Noutbuk «yavaş şarj olur» xəbərdarlığı verir	Adapterin gücü noutbukun tələbindən azdır	Noutbukun tələb etdiyi güc/vatajı olan orijinal/uyğun adapter istifadə edin
Adapter işləmir	Daxili qoruyucu işə düşüb (qısa qapanma) / zədəlidir	İstifadəni dayandırın, adaptəri dəyişdirin
Konnektor laxlayır	Port/konnektor aşınıb	Kabeli/adaptəri dəyişdirin

Problem davam edərsə, başqa rozetka/kabellə yoxlayın; həll olunmazsa adaptəri dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (çıxış gərginliyi/cərəyanı, güc (W), konnektor tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.