

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat noutbuk çantaları, bel çantaları (rükzak) və qoruyucu çexollara (sleeve) aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — noutbuk və əlaqəli aksesuarların daşınması və zərbədən qorunması üçün istifadə edin. Çantanın/çexolun noutbukunuzun ekran ölçüsünə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Çantanı/rükzakı həddindən artıq yükləməyin — bu, kəmərlərə və tikişlərə həddindən artıq yük yaradıb cırılmaya səbəb ola bilər.
- Rükzakı hər iki kəmərdən istifadə edərək daşıyın — bir kəmərdən uzun müddət daşımaq bel/çiyin problemlərinə səbəb ola bilər.
- Noutbuku çantaya qoymazdan əvvəl söndürün (yuxu rejimində deyil) — daşıma zamanı qızma riskini azaldır.
- Su keçirməz olmayan çantanı yağış altında uzun müddət saxlamayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Çantanı quru yerdə saxlayın; uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda boşaldıb havalandırın.
- Nəm/yaş çantanı tam qurudmadan bağlı saxlamayın — kif yarana bilər.
- Çantanı birbaşa günəş şüalarından uzaq saxlayın (material rəngi sola bilər).

4. İstifadə təlimatı

1. Noutbuku söndürüb (və ya yuxu rejiminə keçirib) çantanın/çexolun müvafiq bölməsinə diqqətlə yerləşdirin.
2. Digər aksesuarları (adapter, siçan) ayrı bölmələrə qoyun ki, noutbuka təzyiq etməsin.
3. Fermuarları tam bağlayın.
4. Rükzak modelini hər iki kəmərdən istifadə edərək daşıyın.

Qeyd: Noutbuk bölməsinin yastıqlanmış (padded) olması zərbədən qorunma üçün vacibdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Çantanı yumşaq fırça ilə tozdan təmizləyin; lazım gəldikdə nəm parça və mülayim sabunlu su ilə xarici səthi silin.
- Tam suya batırmayın (istehsalçı əks göstərməyibsə); yuyulduqdan sonra tam qurudun.
- Fermuarları mütəmadi yağlayın (mum və ya xüsusi fermuar sürtgüsü ilə) ki, sıxılmasın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Noutbuk çantada/çexolda kip oturmur	Ölçü uyğun deyil	Noutbukunuzun ekran ölçüsünə uyğun çanta/çexol seçin
Fermuar sıxılır/qırılıb	Kir/qum ilişib / həddindən artıq doldurulub	Fermuarı təmizləyin, çantanı həddindən artıq yükləməyin

Kəmər/qulp cırılıb	Ağır yük / uzun müddət istifadə	Yükü azaldın; ciddi zədədə çantanı dəyişdirin
Çanta içi rütubətli/kif iyi verir	Yaş şəraitdə istifadə edilib, tam qurudulmayıb	Çantanı havalandırıb tam qurudun
Su keçirməz çanta içəri su buraxır	Fermuar tam bağlanmayıb / material zədəli	Fermuarı tam bağlayın, zədəli çantanı dəyişdirin

Ciddi zədələnmiş çantanı (cırıq, sınmış fermuar) noutbukun qorunması üçün dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su keçirməz olmayan modellərdə).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən ekran ölçüsü, material, su keçirməzlik dərəcəsi, bölmə sayı və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.