

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — şəxsi və ofis məqsədləri üçün portativ kompüter kimi istifadə edin. Təlimat noutbuklara və netbuklara (kompakt noutbuklara) aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi uyğun qida adapterindən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Daxilində litium-ion batareya var — cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına (məsələn, günəş altında dayanmış avtomobilə) məruz qoymayın.
- Batareya şişərsə, deformasiyaya uğrayarsa, qoxu və ya istilik yaranarsa, istifadəni dayandırın və servis mərkəzinə müraciət edin.
- Şarj zamanı cihazı yorğan-döşək, balıq altında və ya örtülü yerdə qoymayın — istilik toplanır.

Elektrik və istilik təhlükəsizliyi

- Cihazı, adapteri, kabeli və ya fişi suya, rütubətə və mayelərə məruz qoymayın; yaş əllə adapterə toxunmayın.
- Kabeli kəskin əyməyin, dartmayın və ağır əşya altında sıxmayın; zədəli adapter və ya kabelə istifadə etməyin.
- Hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; cihazı yumşaq səthlərdə (yorğan, balıq, xalça) uzun müddət işlətməyin — soyutma pozulur və cihaz qıza bilər.
- Cihaz işləmə zamanı qıza bilər; uzun müddət birbaşa dizin üstündə isti hissəni saxlamaqdan çəkinin.

İstismar zamanı

- Ekranı (qapağı) həddən artıq açmayın, ekrana basmayın və klaviaturanı zorla bağlamayın; ekranı və korpusu zərbdən qoruyun.
- Mayeləri (su, içki) cihazdan uzaq tutun; klaviaturaya maye tökülərsə dərhal söndürün, adapteri ayırın və servise müraciət edin.
- Portlara konnektorları yalnız düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Vacib məlumatların müntəzəm ehtiyat nüsxəsini (backup) saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, günəşdən qorunan yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı təxminən 40–60 % səviyyəyə qədər şarj edib saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə qismən şarj edin.
- Cihazı çantada daşıyarkən ekranı və korpusu zərbdən qorumaq üçün yumşaq qılıfdan istifadə edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl cihazı qida adapterinə qoşub batareyanı tam doldurun.

2. Güc düyməsini basıb cihazı yandırın və əməliyyat sisteminin ilkin qurulmasını (dil, şəbəkə, hesab) tamamlayın.
3. Wi-Fi və ya digər şəbəkəyə qoşulun; lazımi yeniləmələri quraşdırın.
4. Enerji və ekran parametrlərini (parlaqlıq, enerji rejimi) ehtiyaca uyğun tənzimləyin.
5. Cihazı düz, sərt və havalandırılan səthdə işlədin ki, soyutma düzgün işləsin.
6. İş bitirdikdə sistemi düzgün şəkildə söndürün və ya yuxu rejiminə keçirin.

Qeyd: Batareyanın ömrünü uzatmaq üçün cihazı daim çox yüksək temperaturda işlətməkdən və tam boşalmadan çəkinin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və adapterdən ayırın.
- Ekranı yumşaq, tüksüz (mikrofibra) parça ilə yüngülcə silin; ekrana birbaşa maye püskürtməyin, aşındırıcı və spirtli güclü vasitələrdən çəkinin (istehsalçı tövsiyəsinə əməl edin).
- Klaviaturanı və korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; klaviaturadakı tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin.
- Hava giriş/çıxış dəliklərini və ventilyatoru tozdan təmizləyin (cihaz söndürülmüş halda); cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / qida adapteri qoşulmayıb	Adapteri qoşun, bir müddət şarj edin, güc düyməsini bir neçə saniyə basıb saxlayın
Cihaz tez qızır / ventilyator səs-küylüdür	Hava dəlikləri örtülüb / toz toplanıb / yumşaq səthdə işləyir	Cihazı düz, sərt səthdə işlədin, hava dəliklərini təmizləyin
Batareya tez bitir	Ekran parlaqlığı/yük yüksəkdir / batareya köhnəlib	Parlaqlığı azaldın, enerji qənaəti rejimini aktiv edin, batareyanın vəziyyətini yoxlayın
Şarj olmur	Adapter/kabel/port zədəlidir / kontakt zəifdir	Başqa adapter və ya port sınayın, konnektoru düzgün taxın
Wi-Fi/şəbəkə yoxdur	Simsiz adapter söndürülüb / sürücü problemi	Simsiz açarı/rejimi yoxlayın, şəbəkə sürücülərini yeniləyin

Problem davam edərsə, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareya, maye təması və ya qoxu əlamətləri olan cihazı işlətməyin və əvvəlcə vacib məlumatların ehtiyat nüsxəsini saxlayın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (prosessor, operativ yaddaş, yaddaş disk, ekran ölçüsü və ayırdetmə, batareya tutumu, portlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.