Способ обновления:

1.Нажмите и удерживайте кнопку "▲" на контроллере, не отпуская ее, и подключите его к ПК, чтобы перейти в режим обновления, отпустите клавишу "▲" после перехода в режим обновления.

2.Нажмите кнопку "Обновить", чтобы обновить встроенное ПО.

3.При успешном обновлении отключите устройство от ПК.

После обновления вам необходимо вручную выполнить повторную калибровку стиков и триггеров:

Метод калибровки:

1.Убедитесь, что питание контроллера выключено.

2.Удерживая нажатой клавишу Share + Options, подключите USB-кабель. Индикатор будет быстро мигать.

3.Нажмите на кнопки L2/R2 обычным образом 2-3 раза.

4.Полностью поверните левый и правый стики во всех направлениях по 2-3 раза каждый.

5.Нажмите и удерживайте кнопку X в течение 1 секунды для подтверждения.

После завершения калибровки индикатор будет гореть постоянно.