

При обнаружении проблемы с совместимостью с консолями Xbox необходимо обновить прошивку (драйверы для прошивки загружены в раздел «Инструкции и файлы»).

1. Запустите файл x1Date.exe от имени администратора.
2. Нажмите кнопку синхронизации и подключите USB-приемник в компьютер.
3. Дождитесь окончания обновления в программе, после этого отключите USB-приемник.