

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat boş (yazıla bilən) optik disklərə aiddir — CD-R/RW, DVD-R/RW/+R/+RW və s. Diskdən yalnız təyinatı üzrə — kompüter/DVD yazıcısı vasitəsilə məlumatın yazılması üçün istifadə edin. Diskin sürücünüzün dəstəklədiyi formata uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Diski yalnız kənarlarından və mərkəzi deşikdən tutun; yazı səthinə (parlaq tərəf) barmaq izi və cızıq düşməsindən qaçın.
- Çatlamış və ya sınımış disk sürücüyə qoymayın — yüksək fırlanma sürətində parçalana bilər.
- Diski uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik ölçülü mərkəzi hissə udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Diskləri şaquli vəziyyətdə, orijinal qutu/konvertə, birbaşa günəş şüalarından uzaq saxlayın.
- Diskləri yüksək temperaturdan (məsələn, avtomobil salonu) qoruyun — əyilə bilər.
- Diskləri toz və rütubətdən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı

1. Boş disk yazıcı sürücüyə yerləşdirin (etiketli tərəf yuxarı).
2. Kompüterdə yazma proqramında məlumatı seçib yazma sürətini (adətən aşağı sürət daha etibarlıdır) təyin edin.
3. Yazma prosesini başladın və bitənə qədər kompüterə ağır tapşırıqlarla məşğul etməyin.
4. Yazma bitdikdən sonra («finalize» addımı daxil olmaqla) disk sürücüdən çıxarın.
5. Yazılmış disk yoxlamaq üçün başqa cihazda oxutmaq tövsiyə olunur.

Qeyd: Yenidən yazıla bilən (RW) disklər bir neçə dəfə formatlanıb yenidən istifadə oluna bilər, R (bir dəfəlik) disklər isə yalnız bir dəfə yazıla bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Diski mərkəzdən kənara doğru yumşaq, tüksüz parça ilə silin; dairəvi hərəkətlərdən çəkinin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; disk səthinə həlledici tətbiq etməyin.
- Yazı tərəfinə (parlaq olmayan, matt tərəf CD-lərdə) toxunmaqdan çəkinin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Disk yazılmır	Disk sürücü ilə uyğun deyil (format/sürət) / disk zədəlidir	Sürücünün dəstəklədiyi disk formatını yoxlayın, yeni disk sınayın
Yazı yarımçıq kəsilib (buffer underrun)	Kompüter/sürücü yazı zamanı digər tapşırıqla məşğul olub	Yazı zamanı başqa ağır tapşırıq işlətməyin, aşağı

		yazma sürəti seçin
Yazılmış disk oxunmur	Disk səthi cızılıb/çirklidir / yazı düzgün tamamlanmayıb («finalize» edilməyib)	Diski təmizləyin; yazı prosesini «finalize» addımı ilə tamamladığınızı yoxlayın
Disk üzərinə yazı (marker) hərflər axır/silinir	Uyğun olmayan qələm istifadə olunub	Yalnız CD/DVD üçün nəzərdə tutulmuş yumşaq uclu markerdən istifadə edin
Disk əyilib	Yanlış saxlama (isti/əyilmiş)	Yeni disk istifadə edin, düz saxlayın

Problem davam edərsə, başqa disk/sürücü ilə yoxlayın.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru, sərin yer; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (tutum, format — CD-R/DVD±R/RW, maksimal yazma sürəti və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.