

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (optik disk sürücüsü — CD/DVD/Blu-ray oxuyucu/yazıcı) yalnız təyinatı üzrə — optik disklərin oxunması və (yazıcı modellərdə) yazılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Daxili sürücünü quraşdırmadan əvvəl kompüteri söndürün və qida kabelini şəbəkədən ayırın; statik elektrikdən qorunmaq üçün torpaqlanmış səthə toxunun.
- Xarici sürücünü yalnız uyğun kəbellə (USB) qoşun; komplektdəki və ya uyğun adapterdən istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın.

İstismar zamanı

- Disk tənəyi (loturi) açılıb-bağlanarkən barmaqlarınızı mexanizmdən uzaq tutun.
- Çatlamış və ya zədəli diskləri istifadə etməyin — yüksək fırlanma sürətində parçalana bilər.
- Cihazın hərəkət edən tənəyinə ağırlıq qoymayın və ya zorla itələməyin.
- İşləyən (oxuyan/yazan) cihazı tərpətməyin — bu, disk səthinin zədələnməsinə səbəb ola bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Disk tənəyini boş, bağlı vəziyyətdə saxlayın.
- Xarici sürücünü zərbələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Daxili sürücünü kompüterə quraşdırın (SATA/qida kabelini qoşun) və ya xarici sürücünü USB kəbellə qoşun.
2. Əməliyyat sistemində sürücünün tanındığını yoxlayın.
3. Tənəyi açma düyməsi ilə açıb disk etiketli tərəfi yuxarı qoyun, tənəyi bağlayın.
4. Diski oxuyun və ya (yazıcı modeldə) uyğun proqramla yazın.
5. İş bitdikdə disk çıxarma düyməsi ilə çıxarın.

Qeyd: Yazıcı modellərdə diskin sürət reytinginin sürücünün dəstəklədiyi maksimal sürətə uyğun olması yazma keyfiyyətini artırır.

5. Qulluq və yoxlama

- Yoxlamadan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; tənəyi tozdan qorumaq üçün bağlı saxlayın.
- Diskləri mərkəzdən kənara doğru yumşaq parça ilə təmizləyin (dairəvi hərəkət etməyin).
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz tanınmır	Kabel tam oturmayıb / port zədəlidir (xarici modellər)	Kabeli yenidən taxın, başqa port sınayın
Disk oxunmur	Disk çirklidir/cızılıb / disk növü dəstəklənmir	Diski təmizləyin, disk formatının (CD/DVD/Blu-ray) dəstəkləndiyini yoxlayın
Disk çıxmır	Mexanizm ilişib / proqram təminatı asılıb	Kompüterini yenidən başladın; bəzi modellərdə kiçik təxliyə dəliyindən əl ilə çıxarma mümkündür
Yazma uğursuz olur (yazıla bilən disklərdə)	Uyğun olmayan disk / yazma sürəti yüksəkdir	Uyğun boş disk istifadə edin, yazma sürətini azaldın
Güclü səs-küy	Disk balanssızdır / tıxanma var	Diskini vəziyyətini yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin

Problem davam edərsə, başqa disk/portla yoxlayın; həll olunmazsa avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: kompüterin SATA/USB xətti vasitəsilə.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən disk formatları — CD/DVD/Blu-ray, oxuma/yazma sürəti, interfeys — SATA/USB və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.