

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində paltarların yuyulması (və qurutmalı modellərdə qurudulması) üçün istifadə edin. Təlimat öndən yüklənən, qurutma funksiyalı (yuyucu-quruducu) və yuxarıdan (şaquli) yüklənən paltaryuyan maşınlarla aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Quraşdırmadan əvvəl nəqliyyat (transport) boltlarını mütləq çıxarın — əks halda cihaz işləyərkən güclü titrəyir və zədələnir.
- Cihazı düz, möhkəm döşəmədə, ayaqları ilə üfüqi (tərəzi ilə) quraşdırın; ventilyasiya üçün ətrafda boşluq saxlayın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Su giriş şlanqını yalnız komplektdəki yeni şlanqla soyuq su kranına qoşun (modeldən asılı); birləşmələrdə sızma olmadığını yoxlayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; yaş əllə fişə toxunmayın; cihazı su ilə yumayın və üzərinə su tökməyin.
- İstifadədən sonra su kranını bağlamaq və uzun fasilədə cihazı şəbəkədən ayırmaq tövsiyə olunur.

İstismar zamanı

- Qapını (lyuku) işləmə zamanı zorla açmayın; öndən yüklənən modellərdə proqram bitdikdən və qapı kilidi açıldıqdan sonra açın. Qaynar yuma zamanı şüşə qapı qıza bilər.
- Maksimal yük və yuyucu vasitə miqdarını aşmayın; yalnız avtomat maşınlar üçün nəzərdə tutulmuş yuyucu vasitələrdən istifadə edin.
- Cibləri yoxlayın — metal əşyalar, sikkələr və iti cisimlər barabanı və nasosu zədələyə bilər.
- Alışan maddələrlə (benzin, həlledici) çirklənmiş paltar maşında yumayın.
- Uşaqların və ev heyvanlarının barabanın içinə girməsinə imkan verməyin; uşaqları cihazdan və idarəetmədən uzaq tutun (uşaq mühafizəsi funksiyasından istifadə edin).
- Qurutmalı (yuyucu-quruducu) modellərdə rezin, köpük, mum və ya yağ hopmuş əşyaları qurutmayın — alışma təhlükəsi var; qurutma sonunda soyuma mərhələsinə imkan verin.

3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürün, su kranını bağlayın və şəbəkədən ayırın.
- Barabanı və qapı kipləşdiricisini (rezini) qurudun və qapını yarıaçıq saxlayın ki, pis qoxu və kif yaranmasın.
- Yuyucu vasitə qutusunu təmizləyib qurudun.
- Cihazı donma riski olan yerlərdə saxlamayın — qalan su şlanqları zədələyə bilər.

4. İstifadə təlimatı

1. Paltarı çeşidləyin (rəng, parça növü, etiketdəki yuma işarələri), ciblərini yoxlayın və barabanı bərabər doldurun (həddindən artıq yükləməyin).
2. Yuyucu vasitəni və kondisioneri müvafiq bölmələrə qoyun.
3. Qapını (lyuku) möhkəm bağlayın və su kranının açıq olduğuna əmin olun.
4. Parça növünə uyğun proqramı, temperaturu və sıxma sürətini seçin; lazım olduqda əlavə funksiyaları (öncədən yuma, qurutma və s.) seçin.
5. Cihazı işə salın; qurutmalı modellərdə yuma+qurutma və ya yalnız qurutma rejimini təlimata uyğun seçin (qurutma üçün yük adətən daha az olmalıdır).
6. Proqram bitdikdən sonra qapı kilidi açılanda paltarı çıxarın, su kranını bağlayın və qapını yarıaçıq saxlayın.

Qeyd: İlk istifadədən əvvəl bir dəfə paltar olmadan qısa yuma proqramı işlətmək barabanı təmizləmək üçün faydalıdır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və su kranını bağlayın.
- Yuyucu vasitə qutusunu, qapı kipləşdiricisini və drenaj (nasos) filtrini mütəmadi təmizləyin.
- Su giriş şlanqının filtr torunu yoxlayıb təmizləyin; korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Vaxtaşırı baraban təmizləmə proqramından (və ya yüksək temperaturlu boş yumadan) istifadə edin ki, qoxu və ərp yaranmasın.
- Qurutmalı modellərdə tük (xov) filtrini hər qurutmadan sonra, kondensatoru isə təlimata uyğun təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı (lyuk) tam bağlanmayıb / su kranı açıq deyil	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapını kilidlənənə qədər bağlayın, su kranını açın
Su götürmür / yavaş götürür	Su kranı bağlıdır / giriş şlanqı filtri tıxanıb / su təzyiqi aşağıdır	Kranı açın, giriş filtrini təmizləyin, su təzyiqini yoxlayın
Su boşalmır / yuyucu vasitə qalır	Drenaj nasosu filtri və ya şlanqı tıxanıb	Drenaj filtrini təmizləyin, boşaltma şlanqını yoxlayın
Sıxma zamanı güclü titrəyir / yerindən tərpənir	Nəqliyyat boltları çıxarılmayıb / cihaz düz qurulmayıb / yük balanssızdır	Nəqliyyat boltlarını çıxarın, ayaqları tənzimləyin, paltarı bərabər paylayın
Qurutma zəifdir (qurutmalı modellərdə)	Həddən artıq yük / filtr/kondensator çirklidir	Qurutma üçün yükü azaldın, tük (xov) filtrini təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Su sızması olarsa, kranı bağlayın və cihazı şəbəkədən ayırın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, donma riski olmayan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz; su təchizatı təlimatda göstərilən təzyiq hədlərində.

Texniki göstəricilər (yükləmə tipi, maksimal yuma/qurutma yükü, sıxma sürəti, enerji və yuma sinifləri, proqramların sayı, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.