

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — pəncərə şüşələri, güzgülər, kafel və oxşar hamar səthlərin avtomatik təmizlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Düşmə və quraşdırma təhlükəsizliyi

- Cihaz vakuum/ventilyator hesabına səthə yapışır — elektrik kəsildikdə düşməməsi üçün cihaz daxili akkumulyatorla və/və ya təhlükəsizlik ipi (карабинли трок) ilə təchiz olunur. Hündürlükdə işlədərkən mütləq təhlükəsizlik ipini etibarlı nöqtəyə bağlayın.
- Cihazı yalnız bütöv, çatlamamış, hamar və kifayət qədər böyük səthlərdə işlədin; zədəli, çatlaq və ya çox kələ-kötür səthlərdə istifadə etməyin.
- İlk işə salışda və hündür mərtəbələrdə cihazın səthə möhkəm yapışdığına əmin olduqdan sonra buraxın; aşağıda insan və ya əşya olmamasına diqqət edin.
- Şəbəkədən və ya ehtiyat qida (UPS) blokundan qidalanan modellərdə kabelin pəncərədən düşməyə və ya ilişməyə mane olmadığına əmin olun; kabeli kəskin əyməyin.
- Korpusu, kabeli, fişi və ya təhlükəsizlik ipini zədəli cihazdan istifadə etməyin.

Elektrik və ümumi təhlükəsizlik

- Cihazı, adapteri və idarəetmə blokunu suya batırmayın; təmizləyici mayeni yalnız salfetkaya çəkin, cihazın elektron hissələrinə tökməyin.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Yalnız təlimatda göstərilən təmizləyici vasitələrdən istifadə edin; alışıq və ya aşındırıcı mayələr tökməyin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan və iş zonasından uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, salfetkaları çıxarıb yuyun və qurudun.
- Daxili akkumulyatorlu modellərdə cihazı qismən dolu batareya ilə saxlayın və uzun fasilədə hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı, təhlükəsizlik ipini və aksesuarları quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Salfetkanı (mikrofibra) cihazın altlığına bərkidin və onu tövsiyə olunan təmizləyici/su ilə yüngülcə nəmləndirin.
2. Təhlükəsizlik ipini cihaza və etibarlı, möhkəm nöqtəyə bağlayın (xüsusən hündür mərtəbələrdə).
3. Cihazı şəbəkəyə/ehtiyat qida blokuna qoşun və ya daxili batareyanın dolu olduğuna əmin olun, sonra yandırın.

4. Cihazı səthə yerləşdirin və vakuumun səthi möhkəm tutduğunu (göstərici/səs signalı ilə) gözləyin; yalnız bundan sonra buraxın.
5. Uyğun təmizləmə rejimini (avtomatik marşrut və ya pultla/proqramla əl idarəetməsi) seçin və cihazı işə salın.
6. Təmizləmə bitdikdə cihazı səthdən çıxarın (səthi möhkəm tutarkən söndürməyin — əvvəlcə əllə tutun), sonra söndürün və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Yaxşı nəticə üçün pəncərənin kənarlarındakı bərk kiri əvvəlcədən əllə təmizləmək və salfetkanı vaxtaşırı yuyub yenidən nəmləndirmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Salfetkaları hər istifadədən sonra yuyub qurudun; aşınanları dəyişin.
- Kipləşdirici (rezin) hissəni və hava giriş/çıxış sahəsini təmiz saxlayın — kir vakuumu zəiflədir və düşmə riskini artırır.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Təhlükəsizlik ipini və karabini mütəmadi zədə baxımından yoxlayın; zədə aşkar olunarsa dəyişin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz səthə yapışmır / düşür	Vakuum/ventilyator zəifdir / səth çox kələ-kötür və ya kirlidir / hava sızması var	Hamar səthdə işlədin, kənarları əvvəlcədən təmizləyin, salfetkanın və kipləşdiricinin düzgün oturduğunu yoxlayın
Yaxşı təmizləmir / iz qalır	Salfetka çirkli/quru / təmizləyici azdır	Salfetkanı təmizləyin və ya dəyişin, salfetkanı tövsiyə olunan vasitə ilə nəmləndirin
Cihaz hərəkət etmir və ya dayanır	Maneə var / kənarı düzgün tanımır	Maneələri aradan qaldırın, başlanğıc nöqtəsini dəyişin, marşrut rejimini yoxlayın
Pult/proqram cihazı idarə etmir	Batareya zəif / Bluetooth/Wi-Fi qoşulmayıb	Pultun batareyasını dəyişin, qoşulmanı yenidən qurun
Cihaz işləmir / qızıb söndü	Daxili batareya boş / şəbəkə kabeli ayrılıb / qızma mühafizəsi	Şəbəkə/UPS kabelini yoxlayın, soyumasını gözləyin, sonra yenidən işə salın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Vakuumu zəif tutan və ya düşmə əlamətləri olan cihazı hündürlükdə işlətməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün quru, hamar səth; saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz; daxili akkumulyator ehtiyat qida üçündür.

Texniki göstəricilər (vakuum gücü, təmizləmə rejimləri, idarəetmə üsulu — pult/program, daxili akkumulyatorun ehtiyat iş müddəti, minimal səth ölçüsü və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.