

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (robot-tozsoran) yalnız təyinatı üzrə — döşəmənin avtomatik tozdan təmizlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi

- Şarj stansiyasını yalnız komplektdəki adapterlə, quru, açıq yerdə, divara söykənmiş şəkildə quraşdırın.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şışərsə istifadəni dayandırın.
- Stansiyanı və robotu suya batırmayın; yaş əllə adapterə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Robotu işə salmazdan əvvəl döşəmədən kiçik əşyaları (kabel, corab, oyuncaq) yığışdırın — onlar fırçaya dolaşib robotu zədələyə bilər.
- Robot işləyərkən üzərinə ayaq qoymayın və ya oturmayın; kiçik ev heyvanlarının robotdan çəkinməsinə diqqət edin.
- Robotu pilləkən və hündürlük olan yerlərdə diqqətlə izləyin — enişdən düşmə sensoru olsa da, bütün şəraiti tanımaya bilər.
- Su/mopping funksiyalı modellərdə su çənini həddindən artıq doldurmayın və xalça üzərində quru rejimə keçdiyinizə əmin olun (istehsalçı göstərişinə uyğun).
- Uşaqların robotla oynamasına və barmaqlarını fırça/təkərlərə salmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Robotu şarj stansiyasında saxlayın ki, batareya daim dolu qalsın.
- Toz konteynerini mütəmadi boşaldın; su çənini (mopping modellərdə) istifadədən sonra boşaldıb qurudun.
- Robotu quru, tozsuz yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Şarj stansiyasını divara söykənmiş, açıq yerdə quraşdırıb qidaya qoşun.
2. Robotu stansiyada tam şarj edin.
3. Rəsmi tətbiqi quraşdırıb robotu Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun (mövcud olduqda).
4. Xəritələmə/otaq bölgüsünü tamamlayın və təmizləmə cədvəlini/rejimini təyin edin.
5. Təmizləməni başladın (düymədən və ya tətbiqdən); robot bitdikdə avtomatik stansiyaya qayıdacaq.
6. Toz konteynerini (və su çənini, mövcud olduqda) mütəmadi boşaldın.

Qeyd: İlk istifadələrdə robot otağı xəritələyərkən performansı aşağı ola bilər — bir neçə dövrədən sonra marşrut optimallaşır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl robotu söndürün.

- Fırçaları (əsas və yan fırça) dolaşan saç/tükdən mütəmadi təmizləyin.
- Filtri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə təmizləyin/dəyişin.
- Sensorları (düşmə/maneə) yumşaq, quru parça ilə silin ki, düzgün işləsin.
- Su çəninini/mopp örtüyünü (mövcud olduqda) hər istifadədən sonra yuyub qurudun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Robot işə düşmür	Batareya boşalıb / stansiyada kontakt boşdur	Robotu şarj stansiyasına düzgün yerləşdirin, kontaktları təmizləyin
Robot stansiyanı tapmır	Stansiya səhv yerdə / robotla arasında maneə var	Stansiyanı açıq, divara söykənmiş yerə qoyun, maneələri götürün
Sovurma gücü zəifdir	Toz konteyneri dolub / fırça/filtr tıxanıb	Konteyneri boşaldın, fırça və filtri təmizləyin
Robot maneədə ilişib qalır	Sensor çirklidir / kabel/xalça saçağı fırçaya dolaşıb	Sensorları təmizləyin, fırçanı təmizləyin, döşəməni maneələrdən azad edin
Tətbiq/uzaqdan idarəetmə qoşulmur	Wi-Fi problemi / tətbiq yenilənməyib	Wi-Fi şəbəkəsini yoxlayın, tətbiqi yeniləyin

Problem davam edərsə, robotu yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: şarj stansiyası adapteri vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (sovurma gücü, batareya işləmə müddəti, naviqasiya tipi (lidar/kamera), mopping funksiyası, tətbiq/Wi-Fi dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.