

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində xəmirin yoğrulması, qarışıqların hazırlanması və kütlələrin çırılması üçün istifadə edin. Təlimat planetar mikserə və əlavə nasadka çıxışları olan mətbəx maşınına aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və quru səthə qoyun; işləmə zamanı titrəyib sürüşə biləcəyi üçün masanın kənarından aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; güclü cihaz olduğu üçün uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Əsas (motor) bloku, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız qab və çıxarılan nasadkalar yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; nasadkaları və ya əlavələri dəyişməzdən, qabı çıxarmazdan və təmizləməzdən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Fırlanan nasadkalara (çırpıcı, qarışdırıcı, xəmir qarmağı) əlləri, mətbəx alətlərini, saç və geyimi yaxınlaşdırmayın; işləyən qaba əl və ya əşya salmayın.
- Mikser başını (qolunu) yalnız cihaz söndürülmüş halda qaldırın və ya endirin; başı endirib kilidləmədən cihazı işə salmayın.
- Qabı «MAX» həddindən artıq doldurmayın; qatı xəmir üçün göstərilən maksimal un/xəmir miqdarına əməl edin.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin, xüsusən qatı xəmirdə — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin ki, motor qızmasın.
- Mətbəx maşını rejimində (ət çəkən, doğrayıcı, blender və s. nasadkalar) hər bir nasadkanın öz təlimatına və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin; itələmə üçün yalnız komplektdəki itələyicidən istifadə edin, barmaqlarınızı qəbul boğazına salmayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, qab və nasadkaları təmizləyib qurudun.
- Nasadkaları və iti hissələri (doğrayıcı bıçaqları) kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit səthə qoyun; başı (qolu) yuxarı qaldırın və qabı yerinə oturdub bərkidin.
2. İşə uyğun nasadkanı seçin: qarışdırıcı (kütlələr üçün), çırpıcı (krem/yumurta üçün) və ya xəmir qarmağı (xəmir üçün) və onu mil üzərinə taxıb kilidləyin.

- İnqredientləri qaba qoyun («MAX» həddini aşmadan), başı aşağı endirib kilidləyin.
- Cihazı şəbəkəyə qoşun, aşağı sürətdən başlayıb tədricən uyğun sürətə keçin (toz tökülməsinin və sıçramanın qarşısını alır).
- Lazım olduqda qab qoruyucusunun (sıçrama qapağının) dəliyiindən inqredient əlavə edin; başı qaldırmadan əvvəl cihazı söndürün.
- Mətbəx maşını modellərində əlavə nasadkaları (ət çəkən, doğrayıcı, blender və s.) yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda müvafiq çıxışa quraşdırın və hər nasadkanın təlimatına əməl edin.
- İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, nasadka tam dayandıqdan sonra başı qaldırın və qabı çıxarın.

Qeyd: Qatı xəmiri uzun müddət fasiləsiz yoğurmayın; motorun qızmaması üçün fasilələr verin və göstərilən maksimal miqdarı aşmayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Əsas (motor) bloku yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Qabı və nasadkaları ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər) və qurudun.
- Doğrayıcı/ət çəkən nasadkaların metal hissələrini təmizləyərkən ehtiyatlı olun və pas qarşısını almaq üçün yaxşıca qurudun.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; hissələri quruyandan sonra yığın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / baş aşağı salınıb kilidlənməyib / qab düzgün oturmayıb	Fişi yoxlayın, başı (qolu) aşağı salıb kilidləyin, qabı düzgün yerləşdirin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük və ya qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, yükü azaldın, qatı xəmiri hissə-hissə emal edin
Qarışıq bərabər deyil / qabın dibinə çatmır	Yanlış nasadka / aşağı sürət / qab az və ya çox doludur	Uyğun nasadka və sürəti seçin, qabın həcminə əməl edin
Cihaz titrəyir və ya yerində «gəzir»	Səth qeyri-sabitdir / qab və ya nasadka boş bağlanıb	Düz, sabit səthə qoyun, qabı və nasadkanı möhkəm bərkidin
Nasadka qaba dəyir və ya onu cızır	Nasadka hündürlüyü düzgün tənzimlənməyib	Təlimata uyğun nasadka boşluğunu (hündürlüyünü) tənzimləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qabın həcmi, sürət pillələri, maksimal xəmir/un miqdarı, komplektə daxil olan nasadkalar və əlavələr, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.