

## 1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat planşetlər üçün qoruyucu çexollara (o cümlədən orijinal, istehsalçı markalı çexollar) aiddir. Çexoldan yalnız təyinatı üzrə — planşeti zərbə, cızıq və gündəlik aşınmadan qorumaq üçün istifadə edin. Çexolun planşet modelinizə tam uyğun olduğunu yoxlayın.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Ümumi istifadə

- Çexolun planşetin kamera, mikrofon, dinamik və port kəsiklərini bağlamadığına əmin olun.
- Klaviatura/stend funksiyalı çexollarda mexanizmi işlədərkən barmaqlarınızı oynaq nöqtələrindən uzaq tutun.
- Çexolu planşeti isladan (su keçirməz olmayan modellərdə) mühitdə uzun saxlamaqdan çəkinin.
- Maqnitli qapaqlı çexollarda güclü maqnitin bank kartlarına yaxınlaşdırılmamasına diqqət edin.

## 3. Saxlanma qaydaları

- Çexolu quru, sərin yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Silikon/TPU çexolları uzun müddət yüksək temperaturda saxlamaqdan çəkinin.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Planşeti çexoldan çıxarılmış, təmiz vəziyyətdə tutun.
2. Planşeti çexolun daxilinə, kamera/port kəsikləri düzgün düz gələcək şəkildə yerləşdirin.
3. Çexolun kənarlarını planşetin ətrafına bərabər basaraq bağlayın.
4. Stend/klaviatura funksiyasını (mövcud olduqda) ehtiyaca uyğun açıb istifadə edin.

*Qeyd: Orijinal (istehsalçı markalı) çexollar adətən maqnit sensorlarla planşetin yuxu/oyanma rejimini avtomatik idarə edir.*

## 5. Qulluq və təmizləmə

- Çexolu planşetdən çıxarıb yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Klaviatura funksiyalı çexolları suya batırmayın — yalnız yumşaq, quru parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət                                  | Mümkün səbəb                      | Görüləcək tədbirlər                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Planşet çexolda kip oturmur             | Yanlış model üçün çexoldur        | Planşet modelinizə uyğun çexol seçdiyinizi yoxlayın         |
| Kamera/port kəsikləri düz gəlmir        | Çexol modelə tam uyğun deyil      | Modelə uyğun (orijinal və ya tam uyğun) çexol istifadə edin |
| Stend funksiyası (dayaq) sabit dayanmır | Mexanizm boşalıb / səth qeyri-düz | Çexolu düz səthdə istifadə edin                             |
| Klaviatura funksiyalı                   | Kontaktlar çirklidir / Bluetooth  | Kontaktları təmizləyin,                                     |

|                                    |                                  |                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| çexol (mövcud modellərdə) qoşulmur | cütləşməyib                      | Bluetooth-u yenidən cütləşdirin                       |
| Çexol rəngi/materialı dəyişir      | Uzun müddət günəş şüaları təsiri | Planşeti uzun müddət birbaşa günəş altında saxlamayın |

Problem davam edərsə, çexolun modelinizə uyğunluğunu yoxlayın və ya satıcıya müraciət edin.

## 7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (materiala görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Klaviatura funksiyalı çexollarda qidalanma daxili akkumulyator/planşet portu vasitəsilə.

---

*Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən planşet modeli, material, stend/klaviatura funksiyası, maqnitli yuxu rejimi və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*