

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ayrı dayanan plitə — bişirmə səthi və soba birlikdə) yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qidanın bişirilməsi üçün istifadə edin. Təlimat qaz, kombinə edilmiş (məsələn, qaz ocaqlı + elektrik sobalı) və elektrik plitələrə aiddir. Cihazın quraşdırılması və qoşulması yalnız səlahiyyətli mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır; cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və qoşulma

- Cihazın quraşdırılması, elektrik və ya qaz şəbəkəsinə qoşulması yalnız müvafiq ixtisaslı mütəxəssis (qaz üzrə avtorizə olunmuş xidmət, elektrik üzrə elektrik ustası) tərəfindən, yerli norma və qaydalara uyğun aparılmalıdır.
- Plitəni düz döşəmədə üfüqi (tərəzi ilə) quraşdırın; aşmanın qarşısını almaq üçün komplektdəki aşmaya qarşı bərkitmə elementindən (anti-tip) istifadə edin — açıq soba qapağına oturmaq, dayanmaq və ya ağırlıq qoymaq cihazı aşırı bilər.
- Elektrik və kombi modellərini nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış xəttə qoşun; güclü cihaz olduğu üçün ayrıca, uyğun kəsikli xətt tələb oluna bilər.
- Qaz/kombi modellərində qoşulmadan sonra birləşmələrin hermetikliyini sabun məhlulu ilə yoxlayın — heç vaxt açıq alovla yoxlamayın.
- Cihazın ətrafında və üstündə kifayət qədər ventilyasiya təmin edin; asanlıqla alışan əşyalardan (pərdə, mebel) aralı yerləşdirin.

Qaz təhlükəsizliyi (qaz/kombi modelləri)

- Qaz iyi hiss etsəniz: açıq alov yaratmayın, elektrik açarlarına toxunmayın, qaz kranını bağlayın, pəncərələri açıb otağı havalandırın və qaz xidmətinə müraciət edin.
- İşləyən ocağı nəzarətsiz qoymayın; alovun sönüb-sönmədiyinə nəzarət edin (qaz-kontrol alov sönəndə qazı kəsir). Alovun qabın dibindən kənara çıxmamasına diqqət edin.

İstismar zamanı

- Ocaqlar, sobanın qapağı, şüşə və daxili hissələr işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin. Elektrik/şüşə-keramika səthlərində qalıq istilik göstəricisi sönənə qədər səth qaynar qala bilər.
- Soba qapağını açarkən çıxan isti hava və buxardan ehtiyatlı olun; üzünüzü və əllerinizi uzaq tutun.
- Qızmış yağ alışa bilər; yağ alışarsa su tökməyin — alovu qapaq və ya yağ olmayan örtüklə boğun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan uzaq tutun (mövcud olduqda uşaq mühafizəsindən istifadə edin).
- Yalnız istiyə davamlı (sobaya uyğun) qab və tavalardan istifadə edin; soba dibinə folqa sərməyin və birbaşa qida qoymayın.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- İstifadədən sonra bütün ocaq və soba düymələrinin «söndürülmüş» vəziyyətdə olduğuna əmin olun; qaz/kombi modellərində uzun fasilədə qaz kranını bağlayın.

- Səthi və sobanın daxili hissəsini təmiz saxlayın; yağ və qida qalığı yığılmasına yol verməyin (yanğın və tüstü riskini azaldır).
- Cihaz boş olduqda ocaq səthində və ya sobanın içində əşya saxlamayın.
- Uşaqların idarəetmə düymələrinə çatmamasına diqqət edin.

4. İstifadə təlimatı

1. Qaba uyğun ocağı/zonanı seçin. Qaz/kombi ocağı: müvafiq düyməni basıb döndərin, alovu yandırın və qaz-kontrol üçün düyməni bir neçə saniyə saxlayın, sonra alovu tənzimləyin.
2. Elektrik ocağı/zonası: zonanı seçib istilik səviyyəsini tənzimləyin (induksiyada maqnitlənən, zonaya uyğun qab istifadə edin).
3. Soba: uyğun bişirmə rejimini (qaz sobada ocağı yandırıb temperaturu; elektrik sobada alt/üst qızdırma, konveksiya, qril) seçin və lazım olduqda əvvəlcədən qızdırın.
4. Qidanı uyğun qaba qoyub müvafiq səviyyədəki barmaqlığa yerləşdirin; soba qapağını bağlayın.
5. Bişmə müddətini və temperaturu izləyin; lazım olduqda taymerdən istifadə edin.
6. Bişmə bitdikdə ocağı/sobanı söndürün (qaz/kombi modelində alovun söndüyünə əmin olun); qabları istiyə davamlı vasitələrlə çıxarın. Qalıq istilik göstəricisi sönənə qədər səthə toxunmayın.

Qeyd: Enerjiyə qənaət üçün qabın diametri zonanın/ocağın ölçüsünə uyğun olmalı və mümkün olduqda qab qapaqlı istifadə edilməlidir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və tam soyumasını gözləyin (qaz/kombi modelində kranı bağlayın); elektrik hissələrini ehtiyac olduqda şəbəkədən ayırın.
- Qaz ocağının başlıqlarını, alov çıxışı dəliklərini və barmaqlıqları təmizləyib tam qurudun; başlıqları yalnız düzgün yerinə oturduğunuzdan əmin olduqdan sonra istifadə edin.
- Şüşə-keramika/elektrik səthi yumşaq, nəm parça və uyğun təmizləyici ilə silin; bərkimiş qalıqlar üçün xüsusi qaşovdan istifadə edin; aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin.
- Sobanın daxili divarlarını və qapı şüşəsini yumşaq, nəm parça və mülayim təmizləyici ilə silin; barmaqlıqları və tavaları ayrıca yuyub qurudun.
- Daşan qida və yağı (səth soyuduqdan sonra) dərhal təmizləyin ki, yanıb yapışmasın və alov çıxışlarını tıxamasın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz/ocaq işə düşmür	Qida/qaz yoxdur / rejim və ya saat (taymer) tənzimlənməyib	Fişi/qaz təchizatını yoxlayın, rejim və saati düzgün təyin edin
Qaz ocağı alışmır (qaz/kombi)	Alışdırıcı və ya alov çıxışları çirkli/yaşdır / qaz-kontrol işləmir	Alov çıxışlarını təmizləyib qurudun, düyməni alışmadan sonra bir az saxlayın; davam edərsə qaz xidmətinə müraciət edin

Soba qızdırır / bərabər bişmir	Rejim/temperatur səhvdir / əvvəlcədən qızdırılmayıb	Uyğun rejim və temperaturu seçin, sobanı əvvəlcədən qızdırın, tavanı düzgün səviyyəyə qoyun
Elektrik zona/soba qızdırır	Avtomat (qoruyucu) düşüb / idarəetmə kilidi aktivdir	Elektrik avtomatını və kilidi (uşaq mühafizəsini) yoxlayın
Qapı şüşəsində kondensat və ya tüstü	Buxar (normal) / artıq yağ toplanıb	Otağı havalandırın; soyuduqdan sonra daxili hissəni təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə (qaz/kombi modellərində qaz xidmətinə) müraciət edin. Qaz sızması əlamətləri olan cihazı işlətməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, yaxşı havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: elektrik/kombi modellərində markalanmaya uyğun gərginlik (~220–240 V və ya üçfazlı qoşulma); qaz modellərində uyğun qaz növü və təzyiq markalanmaya uyğundur.

Texniki göstəricilər (tip — qaz/kombi/elektrik, ocaqların sayı və gücü, soba həcmi və rejimləri, qaz növü, enerji sinfi, ölçülər və s.) konkret modelin pasportunda və markalanmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.