

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — sənədlərin çapı, surətçıxarma və skan edilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun; üzərinə ağır əşya qoymayın və ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Qida kabelini zədələnmə baxımından yoxlayın; zədəli kabellə cihazı işlətməyin və yaş əllə fişə toxunmayın.
- Cihazı su və rütubətə yaxın yerlərdə, birbaşa günəş şüaları altında və istilik mənbələrinin yaxınlığında quraşdırmayın.
- Toz, mürəkkəb və ya tonerin tökülməsinin qarşısını almaq üçün cihazı düz vəziyyətdə daşıyın.

İstismar zamanı

- Çap zamanı hərəkət edən hissələrə (val, karetka) əl vurmayın; barmaqlarınızı kağız ötürücü mexanizmə salmayın.
- Lazer cihazlarında qızdırıcı (fuser) qovşağı çox qızır — daxili işlər zamanı bu nahiyyəyə toxunmayın, yanq təhlükəsi var.
- Kağız sıxışdıqda cihazı söndürün və kağızı ötürmə istiqamətində ehmalca çəkin; parçalanmış kağız qalıqlarını tam çıxarın.
- Kartric, toner və mürəkkəbi uşaqlardan və heyvanlardan uzaq saxlayın; mürəkkəbin və ya tonerin dəriyə, gözə düşməsindən və udulmasından çəkinin.
- Yalnız cihaz üçün tövsiyə olunan kağız və daşıyıcılardan istifadə edin; islaq, qırıxmış, sancaqlı və ya uyğun olmayan kağız salmayın.
- Skan və surət zamanı qapağı ehmalca bağlayın; skaner şüşəsinə güclə basmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Cihazı quru, tozsuz, sərin və günəşdən qorunan yerdə, düz vəziyyətdə saxlayın.
- Kartricləri tövsiyə olunan şəraitdə və qablaşdırmada saxlayın; mürəkkəbin qurumaması üçün uzun fasilələrdə dövrü olaraq çap aparın.
- Kağızı düz, quru yerdə, rütubətdən qoruyaraq saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma və qoşulma)

1. Cihazı qoruyucu lentlərdən və daşıma bəndlərindən təmizləyin.
2. Kartricləri (toner və ya mürəkkəb) təlimata uyğun yerləşdirin.
3. Kağızı lotka tənzimləyicilərinə uyğun düzgün yerləşdirin.
4. Cihazı şəbəkəyə, sonra USB və ya Wi-Fi vasitəsilə kompüterə/şəbəkəyə qoşun.

5. Cihazı işə salın və ekrandakı və ya proqramdakı ilkin tənzimləməni tamamlayın.
6. Kompüterdə uyğun drayveri rəsmi mənbədən quraşdırın.
7. Sınaq çapı aparın və lazım olduqda çap başlığının düzlənməsini (kalibrəmə) həyata keçirin.

Qeyd: Ən yaxşı nəticə üçün yalnız tövsiyə olunan kartriclərdən və kağızdan istifadə edin; drayveri rəsmi istehsalçı mənbəyindən yükləyin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Skaner şüşəsini yumşaq, tüksüz parça ilə təmizləyin.
- Mürəkkəbli cihazlarda zərurət olduqda proqram vasitəsilə çap başlığının təmizlənməsini aparın.
- Kağız ötürmə yolunu və lotkaları tozdan mütəmadi təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz çap etmir	Qida, kabel və ya şəbəkə bağlantısı yoxdur / çap növbəsi donub	Bağlantıları yoxlayın, cihazı və çap növbəsini yenidən başladın
Kağız sıxışır	Yanlış kağız / lotka düzgün tənzimlənməyib / val çirklidir	Kağızı ehmalca çıxarın, lotkanı tənzimləyin, uyğun kağız istifadə edin
Çap solğun və ya keyfiyyətsizdir	Toner/mürəkkəb azalıb / çap başlığı çirklidir	Kartrici yoxlayın və ya dəyişin, çap başlığının təmizlənməsini aparın
Çapda zolaqlar və ya ləkələr var	Çap başlığı və ya val çirklidir	Başlığı təmizləyin; davam edərsə servis mərkəzinə müraciət edin
Cihaz şəbəkədə görünmür (Wi-Fi)	Şəbəkə tənzimləməsi / drayver problemi	Cihazı və routeri yenidən başladın, drayveri yenidən quraşdırın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş temperaturu və rütubət konkret modelin pasportunda göstərilir (adətən təxminən +10 °C ... +30 °C, kondensatsız).
- Cihazı tozlu və rütubətli mühitdə uzun müddət saxlamayın.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (çap texnologiyası, çap sürəti və ayırdetməsi, dəstəklənən kağız formatları, qoşulma interfeysləri və s.) konkret modelin qablaşdırmasında və pasportunda göstərilir. İstehsalçı

əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.