

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat mətbəx üçün digər elektrik kiçik bişirmə cihazlarına aiddir: yumurta bişirən, şəkər pambığı aparatı, dondurma aparatı, pizza sobası. Hər cihazdan yalnız təyinatı üzrə — müvafiq qida məhsulunun hazırlanması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthdə yerləşdirin; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan hissələr (mövcud olduqda) yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı (cihaz növünə görə)

- Yumurta bişirən/pizza sobası: işləmə zamanı qızan hissələrə (qapaq, isti səth) birbaşa toxunmayın, mətbəx əlcəyindən istifadə edin.
- Şəkər pambığı aparatı: fırlanan baş işləyərkən əl/saçı yaxınlaşdırmayın; şəkər əridilən hissə çox qızır.
- Dondurma aparatı: qarışdırıcı mexanizm işləyərkən qaba əl salmayın.
- Bütün cihazları uşaqların əli çatmayan yerdə, nəzarətsiz işlətməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadə etməzdən əvvəl söndürüb tam soyumasını gözləyin, sonra təmizləyib saxlayın.
- Cihazı quru yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihaza uyğun məhsulu (yumurta, şəkər, dondurma qarışığı, pizza xəmiri) yerləşdirin.
2. Cihazı şəbəkəyə qoşub istehsalçının göstərdiyi rejimi/müddəti seçin.
3. Proses bitdikdən sonra cihazı söndürüb məhsulu ehtiyatla çıxarın (qızan hissələrə diqqət edərək).

Qeyd: Dondurma aparatlarının əksəriyyətində qarışdırıcı qabı istifadədən əvvəl bir neçə saat dondurucuda saxlamaq lazımdır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Çıxarılan hissələri (qab, forma) isti sabunlu su ilə yuyun.
- Əsas bloku yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur/açar söndürülüb	Rozetkanı yoxlayın
Yumurta bərabər bişmir	Su miqdarı düzgün	İstehsalçının ölçmə

	ölçülməyib	qaydasına əməl edin
Şəkər pambığı əmələ gəlmir	Şəkər növü uyğun deyil/baş tıxanıb	Xüsusi dənəvər şəkərdən istifadə edin, başı təmizləyin
Dondurma qatılaşmır	Qab kifayət qədər soyudulmayıb	Qabı tövsiyə olunan müddətdə dondurucuda saxlayın
Pizza sobasında alt hissə yanır	Temperatur/müddət həddindən artıqdır	Temperaturu/müddəti azaldın

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, tutum, funksiyalar) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.