1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (proyektor) yalnız təyinatı üzrə — video/şəkil görüntüsünün ekrana və ya divara böyüdülərək əks etdirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və işıq təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə və ya tavan bərkitmə dəstiylə (mütəxəssis vasitəsilə) quraşdırın; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- İşləyən proyektorun linzasına birbaşa baxmayın — çıxan işıq gözə zərər verə bilər, xüsusən lazer mənbəli modellərdə.
- Lampa/işıq mənbəyi və onun ətrafı işləmə zamanı çox qızır — söndürdükdən sonra bir müddət soyumasını gözləmədən daşımayın və ya lampanı dəyişməyə cəhd etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; cihazı havalandırılan yerdə, divardan kifayət qədər aralı yerləşdirin.
- Cihazı söndürdükdən dərhal sonra qidadan ayırmayın — bir çox modellərdə daxili ventilyator soyutma üçün bir müddət işləməyə davam edir.
- Cihazı sabit, yıxılmayacaq şəkildə yerləşdirin; tavan bərkitmələrini mütəxəssis vasitəsilə möhkəm quraşdırın.
- Uşaqların linzaya baxmasına və cihazla oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, ventilyatorun tam dayanmasını gözləyin, sonra şəbəkədən ayırın.
- Cihazı quru, tozsuz yerdə, qoruyucu qabda saxlayın.
- Linzanı cızılmadan qoruyun; qoruyucu qapaqdan istifadə edin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ekrana/divara uyğun məsafədə, düz və ya tavan bərkitməsi ilə yerləşdirin.
2. Mənbə kabelini (HDMI/VGA/simsiz) qoşub cihazı yandırın, düzgün giriş mənbəyini seçin.
3. Fokusu və (lazım gələrsə) keystone korreksiyasını tənzimləyərək aydın, düzbucaqlı görüntü əldə edin.
4. İşıq gücü, kontrast və digər görüntü ayarlarını otaq işıqlandırmasına uyğunlaşdırın.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün və ventilyatorun tam dayanmasını gözləyib şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Qaranlıq otaqda daha parlaq və keyfiyyətli görüntü əldə olunur; ekranı birbaşa günəş işığından qorumaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, tam soyumasını gözləyib şəbəkədən ayırın.
- Linzanı yalnız yumşaq, tüksüz (mikrofibra) parça ilə, yüngül hərəkətlərlə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Hava filtrini (mövcud olduqda) istehsalçının göstərdiyi tezlikdə təmizləyin — tıxanmış filtr qızmaya səbəb olur.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Fişi və rozetkanı yoxlayın
Görüntü yoxdur	Mənbə kabeli (HDMI/VGA) boş qoşulub / mənbə seçilməyib	Kabeli yenidən taxın, düzgün giriş mənbəyini seçin
Görüntü qeyri-aydındır	Fokus düzgün tənzimlənməyib / linza çirklidir	Fokus qolunu tənzimləyin, linzanı təmizləyin
Şəkil trapesiya (əyilmiş) formadadır	Proyektor ekrana bucaq altında yerləşdirilib	Keystone korreksiyasından istifadə edin və ya proyektoru düz yerləşdirin
Lampa/işıq mənbəyi yanmır və ya zəifdir	Lampanın (LED/lazer) resursu bitib	Lampanı istehsalçının göstərdiyi qaydada dəyişdirin (yalnız soyuduqdan sonra)

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (ayırdetmə, parlaqlıq (lümen), işıq mənbəyi tipi — lampa/LED/lazer, kontrast nisbəti, qoşulma interfeysləri və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.