

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (RX-101AII)

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт универсальный для кондиционеров (RX-101AII) подходит к более 4000 моделей различных кондиционеров. Предназначен для удаленного управления кондиционером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа AAA
Рабочее напряжение	DC 3 В
Дальность действия	До 10 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Белый
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Кондиционер не будет нормально функционировать, если между пультом и внутренним блоком будут занавески, двери и другие препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке.
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду кондиционера. Список поддерживаемых моделей кондиционеров приписан в табл. 1.
3. Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа AAA внутрь, согласно полярности.
2. Закройте крышку пульта.
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 10 метров от внутреннего блока. Направляйте пульт прямо на приемник сигнала блока.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Настройку приведенных ниже моделей следует проводить в «Автоматическом» режиме.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
 Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
 Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
 Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
 Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



Табл.1

ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534	LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 2860, 3370	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
BANSHEN	0264, 1288, 3848	MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	MICOM	0415, 1439, 2463
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 3628
CHIGO	0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2940	NORITZ	0431, 1455, 2468
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932	National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	PANDA	0378, 0890, 1405
CONROWA	0377, 1913, 3961	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
CONSUL	0463, 0975, 2511	PROTON	0421-0423, 2507, 3593
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990	RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 2220, 3758	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1975, 3510
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850	Sabro	0435, 0506-0508, 2483, 3579
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430	SAJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997	SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
Electrolux	0216-0220, 0569, 1753, 3802	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SANYO	0046-0095, 0559, 0529, 0530, 1090, 3678
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349	SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
FUJITSU	0127-0137, 0460, 0552-0554, 1158, 3720	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969
FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502	SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2656
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1395, 2933, 3956	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
General	0639, 1152, 2180, 3711	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983	SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
HALER	0266-0272, 0453-0455, 3852	SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
HISENSE	0332-0335, 0517, 1869, 2895, 3917	SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
HITACHI	018-0126, 1148, 2679, 3709	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926	TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992	TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1299, 3347
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906	TECO	0256, 0473-0475, 1280
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954	TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 1647, 3181
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250	TRANE	0227-0232, 0739, 2276
JDC	0373, 0440, 1397, 3000	UNI AIR	0222-0224, 0450, 3522
JINDA	0414, 1950, 2536	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462	Whirlpool	0164-0170, 0502, 2038, 3752
JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829	WINIA	0481, 0550, 1505, 3553
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 2888
KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 2287, 3312
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730	Zhen bao	0639, 1164, 2176, 3200

СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Выберите модель вашего кондиционера из списка. Найдите нужные коды в списке моделей. Нажмите кнопку «SELECT», код на дисплее мигнет один раз. Введите первый 4-значный код.
3. Попробуйте другие функции вашего кондиционера. Если они не срабатывают, выберите следующий код из списка, пока не заработают все функции.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Если вы не знаете модель вашего кондиционера или если она не указана в таблице кодов, попробуйте найти код следующим образом:

1. Направьте пульт ДУ на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку «SELECT» в течение 5 секунд и отпустите. Когда кондиционер подаст сигнал, нажмите любую кнопку для подтверждения.
2. Попробуйте другие функции вашего кондиционера. Если они не срабатывают, повторите предыдущий шаг, пока не заработают все функции.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Летом нажимайте только кнопку «i.COOL», кондиционер немедленно охладится. Зимой нажимайте только кнопку «i.HEAT», кондиционер сразу же нагреется. В обоих состояниях кондиционер автоматически включает обогрев и охлаждение до комфортной температуры, а вентилятор и жалюзи включаются автоматически. Одновременно можно регулировать температуру с помощью кнопок «TEMP+»/«TEMP-».

Эти два интеллектуальных режима особенно подходят детям и пожилым людям.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Нажмите кнопку «CLOCK», на экране замигает значок часов.
2. С помощью кнопок «TIME+»/«TIME-» установите время.
3. Снова нажмите кнопку «CLOCK», значок часов перестанет мигать.

(Если вы не нажали кнопку «CLOCK», время установится автоматически через 5 секунд)

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Таймер на включение может быть настроен только при выключенном кондиционере. Таймер на выключение может быть настроен только после включения кондиционера.

1. Нажмите кнопку «TIMER ON»/«TIMER OFF», на экране замигает значок часов и времени.
2. С помощью кнопок «TIME+»/«TIME-» установите время, на которое вы хотите установить таймер.
3. Через 5 секунд установленное время перестанет мигать. На экране отобразится текущее время и значок часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если вы нажмете кнопку «TIMER ON»/«TIMER OFF» два раза подряд, таймер будет удален.
2. После того, как таймера установлен, вы должны направить пульт ДУ на кондиционер. В противном случае настройки будут удалены.
3. Если вы хотите увидеть таймер, нажмите кнопку «TIMER ON»/«TIMER OFF».

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.