

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qabların yuyulması üçün istifadə edin. Təlimat həm quraşdırılan (встраиваемая), həm də ayrı dayanan (отдельно стоящая) qabyuyan maşınlarla aiddir. Cihazın quraşdırılması və su/kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması düzgün aparılmalıdır; cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, möhkəm döşəmədə üfüqi quraşdırın; quraşdırılan modellərdə mebelə düzgün bərkidin (aşmanın və titrəyişin qarşısını alın).
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Su giriş və boşaltma şlanqlarını düzgün, sızmasız qoşun; birləşmələrdə sızma olmadığını yoxlayın. Mövcud olduqda su daşmasına qarşı (Aqua-Stop) sistemdən istifadə edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; yaş əllə fişə toxunmayın.
- İstifadədən sonra su kranını bağlamaq və uzun fasilədə cihazı şəbəkədən ayırmaq tövsiyə olunur.

İstismar zamanı

- Yuyucu vasitə, yumşaldıcı duz və parıltı vasitəsi yalnız avtomat qabyuyan maşınlar üçün nəzərdə tutulmuş olmalıdır; əl üçün yuyucu maye tökməyin (həddən artıq köpük yaradır).
- Yuyucu vasitə və kimyəvi maddələri uşaqlardan uzaq saxlayın; uşaqların maşının içinə girməsinə və ya qapı açıqkən oynamasına imkan verməyin (qapı kimyəvi qalıq və iti qablarla təhlükəlidir).
- İti bıçaqları və çəngəlləri ucu aşağı yerləşdirin; yalnız qabyuyana uyğun (məsələn, müvafiq plastik, qızıl/gümüş naxışsız) qabları yuyun.
- İş zamanı və ondan sonra çıxan su və buxar isti ola bilər — yuma bitən kimi qapını tam açmayın, bir az gözləyin; isti qablara ehtiyatla toxunun.
- Qapını açıq qoymayın — büdrəmə və ya açıq qapağa yıxılma təhlükəsi var.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürün, su kranını bağlayın və şəbəkədən ayırın.
- Pis qoxu və kif yaranmaması üçün daxili hissəni qurudun və qapını yarıaçıq saxlayın.
- Donma riski olan yerlərdə qalan su şlanqları və nasosu zədələyə bilər — belə şəraitdə cihazı boşaldın.
- Filtr və yuyucu vasitə bölmələrini təmiz saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Qabları yemək qalıqlarından təmizləyin (yaxalamaq adətən lazım deyil), səbətlərə düzgün yerləşdirin: böyük və çirkli qabları aşağı, fincan və stəkanları yuxarı səbətə qoyun.

- İlk istifadədən əvvəl və lazım olduqca yumşaldıcı duzu və parıltı vasitəsini müvafiq bölmələrə doldurun və suyun sərtliyini tənzimləyin.
- Yuyucu vasitəni (tabletkə və ya toz) müvafiq bölməyə qoyun.
- Qapını möhkəm bağlayın, su kranının açıq olduğuna əmin olun və qablara uyğun proqramı (intensiv, eko, sürətli və s.) və temperaturu seçin.
- Cihazı işə salın; proqram bitdikdən sonra signal veriləcək.
- Yuma bitdikdə bir az gözləyin, sonra qapını açın; əvvəlcə aşağı səbətdəki, sonra yuxarı səbətdəki qabları çıxarın (yuxarıdakı su damcılarının aşağı düşməməsi üçün).

Qeyd: «Eko» proqramı az su və enerji sərf edir, lakin daha uzun çəkir; çox çirklə qablar üçün intensiv proqram daha uyğundur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və su kranını bağlayın.
- Dibindəki filtri (toru) mütəmadi çıxarıb yemək qalıqlarından təmizləyin və yerinə qoyun.
- Fırlanan pürküclərin (impellerlərin) dəliklərini tıxanmadan təmizləyin; su giriş şlanqının filtr torunu yoxlayın.
- Qapı kipləşdiricisini və daxili divarları nəm parça ilə silin; vaxtaşırı boş yuma və ya xüsusi təmizləyici ilə ərp və yağ qalıqlarını təmizləyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı tam bağlanmayıb / su kranı açıq deyil	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapını kilidlənənə qədər bağlayın, su kranını açın
Su götürmür	Su kranı bağlıdır / giriş şlanqı filtri tıxanıb / təzyiq aşağıdır	Kranı açın, giriş filtrini təmizləyin, su təzyiqini yoxlayın
Su boşalmır / dibində su qalır	Drenaj filtri və ya şlanqı tıxanıb	Daxili filtri təmizləyin, boşaltma şlanqını və sifonu yoxlayın
Qablar yaxşı yuyulmur	Filtr/pürküclər çirklidir / yanlış yığılma / vasitə azdır	Filtri və fırlanan pürkücləri təmizləyin, qabları düzgün yığın, vasitə/duz/parıltını yoxlayın
Qablarda ağ ləkə/iz qalır	Su sərtidir / duz və ya parıltı vasitəsi bitib	Yumşaldıcı duzu və parıltı vasitəsini doldurun, sərtlik tənzimləməsini yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Su sızması olarsa, kranı bağlayın və cihazı şəbəkədən ayırın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, donma riski olmayan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.

- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz; su təchizatı təlimatda göstərilən təzyiq hədlərində.

Texniki göstəricilər (tip — quraşdırılan/ayrı dayanan, dəst-baş (komplekt) tutumu, proqramların sayı, enerji və quruma sinifləri, su sərfi, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.