

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qəhvə hazırlanması üçün istifadə edin. Təlimat avtomatik qəhvə maşınına, portafilterli (rojkoviy) espresso qəhvəbişirəninə və damcı (kapelnıy) qəhvəbişirənə aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthə qoyun; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun. Uzunqollu və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Su çəninə yalnız təmiz soyuq su tökün (qaynar su, süd və ya digər mayelər yox); cihazı susuz işə salmayın.
- Su çənini doldurmazdan və ya təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Su, buxar və metal hissələr (qrup başlığı, portafilter, buxar borusu, damcı qəhvəbişirəndə isidici altlıq və qrafın) çox qaynar — qaynar səthlərə və çıxan buxara toxunmayın; yanlıq təhlükəsi var.
- Espresso və avtomat modellərində ekstraksiya (qəhvə axımı) zamanı portafilteri çıxarmayın; təzyiqli boyler/sistemi cihaz isti və təzyiq altında olarkən açmayın.
- Buxar borusundan istifadə edərkən borunun ucunu südün/mayenin içinə salın və üzünüzdü, əllərinizi buxardan uzaq tutun.
- Damcı qəhvəbişirəndə boş qrafini isidici altlığın üzərində qoymayın; isti altlığa toxunmayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan və qaynar hissələrdən uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, su çənini və damcı tavasını boşaldın və tam soyumasını gözləyin.
- Bütün çıxarılan hissələri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qəhvə qalığı saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehməlcə yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çəninə təmiz soyuq su tökün; avtomat modellərdə dən qabını qəhvə dənələri ilə doldurun.
2. Cihazı şəbəkəyə qoşun və qızmasını (hazır indikatorunu) gözləyin; ilk istifadədə sistemi su ilə yuyun (qəhvəsiz bir-iki dövr keçirin).
3. Avtomatik maşın: fincanı yerləşdirin, içki növünü və parametrləri (həcm, möhkəmlik) seçin və hazırlamağa başlayın.

- Portafilterli (rojkoviy) espresso: üyüdülmüş qəhvəni portafilterə doldurub bərkidin (темплениш), portafilteri qrup başlığına taxıb ekstraksiyanı başladın.
- Damcı qəhvəbişirən: kağız/daimi filtrə üyüdülmüş qəhvə qoyun, qrafini yerinə qoyun və dövrü başladın; hazır olduqda isidici altlıq qəhvəni isti saxlayır.
- Süd köpüyü üçün (buxar borulu modellər) buxar funksiyasından istifadə edin; iş bitdikdə cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Su və qəhvənin keyfiyyəti üçün filtrlənmiş sudan istifadə etmək və ərp yaranmasını azaltmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.
- Damcı tavasını, qəhvə tullantı qabını (avtomat), portafilteri/filtri və qrafini hər istifadədən sonra boşaldıb yuyun və qurudun.
- Buxar borusunu hər istifadədən sonra təmizləyin (süd qalıqlarını qurumadan silin).
- Mütəmadi olaraq ərptəmizləmə (dekalsifikasiya) və avtomat modellərdə bişirmə qrupunun/süd sisteminin təmizlənməsini təlimata uyğun aparın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; əsas cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür / su qızdır	Qida yoxdur / su çəni boş və ya düzgün oturmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, su çənini doldurun və düzgün yerləşdirin
Qəhvə axmır və ya çox yavaş axır	Ərp (əhəng) toplanıb / üyüdülmə çox narındır / filtr tıxanıb	Cihazı ərptəmizləyin, üyüdülmə dərəcəsini/filtri yoxlayın və təmizləyin
Espresso zəifdir və ya krema yoxdur (espresso/avtomat)	Üyüdülmə və ya doza uyğun deyil / temperatur aşağıdır	Üyüdülməni və dozanı tənzimləyin, cihazın tam qızmasını gözləyin
Süd köpüyü/buxar zəifdir (buxar borulu modellər)	Buxar borusu tıxanıb / ərp var	Buxar borusunu təmizləyin, ərptəmizləmə aparın
Cihazdan su sızır	Su çəni və ya birləşmələr kip deyil	Çəni və birləşmələri düzgün yerləşdirin, kipləşdiriciləri yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — avtomat/portafilterli/damcı, güc, təzyiq (bar), su çəninin tutumu, dən dəyirmanı, süd sistemi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı

əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.