

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — qəhvə dənələrinin (və modeldən asılı olaraq müvafiq ədviyyatların) üyüdülməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Təmizləmədən, dolduzmadan və ya boşaltmadan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar/dəyirman daşları itidir və sürətlə fırlanır — cihaz qoşulu olarkən və ya işləyərkən üyütmə kamerasına əl, barmaq və ya kənar əşya salmayın.
- Cihazı yalnız qapaq düzgün bağlandıqda işə salın; bıçaqlı modellərdə cihaz adətən yalnız qapaq basılı saxlandıqda işləyir.
- Üyütmə kamerasını həddindən artıq doldurmayın; yalnız uyğun məhsulları (qəhvə dənələri və icazə verilən ədviyyatlar) üyüdün, bərk və yad cisimləri yox.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin ki, motor qızmasın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və təmizləyib qurudun.
- Bıçaqlı/dəyirman daşlı hissələri kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Qəhvə dənələrini üyütmə kamerasına və ya dən qabına tövsiyə olunan miqdarda qoyun (kamerayı həddən artıq doldurmayın).
2. Qapağı düzgün yerləşdirib bağlayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun.
4. Bıçaqlı modeldə: qapağı/düyməni basıb saxlayaraq istənilən incəlik əldə olunana qədər üyüdün (qısa impulslarla daha bərabər nəticə alınır). Dəyirman daşlı modeldə: üyüdülmə dərəcəsini və porsiyanı seçib işə salın.
5. Üyüdülmə bitdikdə cihazı söndürün, fişi çıxarın, qapağı açın və üyüdülmüş qəhvəni ehtiyatla boşaldın.

Qeyd: İstilik və sürtünmə qəhvənin dadına təsir etdiyi üçün uzun müddət fasiləsiz üyütməkdən çəkinin; lazım olan qədər üyüdün.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Üyütmə kamerasındakı qəhvə qalıqlarını komplektdəki fırça və ya quru parça ilə təmizləyin.
- Çıxarıla bilən hissələri (təlimata uyğun) təmizləyin; əsas (motor) bloku suya batırmayın, yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Bıçaqları və ya dəyirman daşlarını təmizləyərkən ehtiyatlı olun; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Yağ və qoxu toplanmasının qarşısını almaq üçün cihazı mütəmadi təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq düzgün bağlanmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapağı düzgün bağlayıb kilidləyin
Cihaz işləyir, lakin üyütmür / bıçaq dönmür	Dənlər ilişib / bıçaq və ya dəyirman daşı bloklanıb	Cihazı söndürün, fişi çıxarın, ilişən dənləri təmizləyin
Üyüdülmə qeyri-bərabər və ya çox kobuddur	Üyütmə müddəti azdır / dərəcə düzgün seçilməyib	Üyütmə müddətini artırın və ya uyğun dərəcəni seçin (dəyirman daşlı modellərdə)
Cihaz qızır və ya yanıq qoxusu verir	Uzun fasiləsiz iş / həddən artıq yük	Söndürün, soyumağa qoyun, kiçik hissələrlə işlədin
Güclü səs və ya titrəyiş var	Qapaq boş bağlanıb / kənar bərk cisim düşüb	Qapağı möhkəm bağlayın, kənar cisimləri çıxarın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (üyütmə tipi — bıçaqlı/dəyirman daşlı, güc, kameranın tutumu, üyüdülmə dərəcələri, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.