

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı, həmçinin ana plata və korpusun təlimatını diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — stasionar kompüterin (sistem blokunun) qidalanması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin — korpusun içində cihaz söndürüldükdən sonra da təhlükəli gərginlik qala bilər; bu, ciddi təhlükə yaradır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Quraşdırma və ya kabelləri qoşma/ayırma zamanı kompüterini tam söndürün, şəbəkə kabelini çıxarın və arxadakı açarı (varsa) söndürün.
- Statik elektrikin komponentləri zədələməməsi üçün torpaqlanmış metal səthə toxunaraq statik yükü boşaldın (mümkünsə antistatik bilərzikdən istifadə edin).
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; gərginlik açarı (115/230 V) olan modellərdə açarı yerli şəbəkəyə uyğun qoyun.
- Yalnız komplektdəki və ya uyğun kabellərdən istifadə edin; konnektorları (24-pin ATX, CPU, PCIe, SATA və s.) düzgün istiqamətdə, kilidlənənə qədər taxın, zorla qoşmayın.
- Korpusu, kabeli, fişi və ya konnektorları zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; ventilyatorun hava axını üçün ətrafda boşluq saxlayın və korpusda yaxşı hava dövranını təmin edin.
- Blokun gücü (Vt) və konnektor dəsti quraşdırılan komponentlərə uyğun olmalıdır; həddindən artıq yükləməyin.
- Cihazın içinə maye, metal əşya və ya toz düşməsinə yol verməyin; cihazı suya, rütubətə məruz qoymayın.
- Qoxu, tüstü, qığılcım və ya qeyri-adi səs yaranarsa, dərhal kompüterini söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Cihazı işləyərkən korpusun içindəki kabellərə və komponentlərə toxunmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə və antistatik qablaşdırmada saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən, modul kabelləri ayrıca ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Kompüterini söndürün, şəbəkədən ayırın, korpusu açın və statik yükü boşaldın.
2. Qida blokunu korpusda nəzərdə tutulan yerə yerləşdirin və komplektdəki vintlərlə bərkidin (ventilyator düzgün istiqamətdə olmalıdır).
3. 24-pinli ATX konnektorunu ana plataya, prosessorun (CPU/EPS) qida konnektorunu müvafiq çıxışa qoşun.
4. Videokart (PCIe), diskler (SATA) və digər komponentlərin qida konnektorlarını qoşun; modul bloklarda kabellərin hər iki ucunu düzgün taxın.
5. Kabelləri səliqəli yönləndirib hava axınına maneə yaratmayın, korpusu bağlayın.
6. Şəbəkə kabelini qoşun, arxadakı açarı (varsa) açın və kompüterini işə salın.

Qeyd: Yeni quraşdırmadan sonra ilk işə salışda komponentlərin sabit qidalandığını və sistemin temperaturunu yoxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl kompüterini söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Ventilyatora və ventilyasiya dəliklərinə yığılan tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin; sıxılmış hava ilə təmizləyərkən ventilyatoru əllə yüngülcə tutub onun sürətlə fırlanmasının qarşısını alın.
- Cihazın korpusunu açmayın və daxili hissəni təmizləməyə cəhd göstərməyin.
- Maye təmizləyicilərdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kompüter işə düşmür	Qida kabeli/açar söndürülüb / konnektorlar tam oturmayıb	Şəbəkə kabelini və arxa açarı yoxlayın, ana plata və prosessor qida konnektorlarını möhkəm taxın
Sistem qəfil sönmür və ya yenidən başlayır	Güc kifayət deyil / konnektor boşalıb / həddən artıq qızma	Blokun gücünü komponentlərə uyğunlaşdırın, konnektorları yoxlayın, ventilyasiyanı təmin edin
Ventilyator işləmir və ya səs-küylüdür	Toz toplanıb / yarımpassiv rejim aktivdir / nasazlıq	Tozu təmizləyin; aşağı yüklə ventilyatorun dayanması bəzi modellərdə normaldır
Qida bloku qoxu və ya səs verir	Daxili nasazlıq	Dərhal kompüterini söndürün, şəbəkədən ayırın və istifadəni dayandırın
Bəzi komponentlər qidalanmır	Modul kabel düzgün qoşulmayıb	Modul kabellərin hər iki ucunu (blok və komponent) düzgün taxın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Qoxu, tüstü və ya səs verən qida blokundan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Giriş gərginliyi: cihazın markalanmasına uyğun (~220–240 V və ya 115/230 V açarlı modellərdə uyğun vəziyyət).

Texniki göstəricilər (güc (Vt), səmərəlilik sertifikatı, modulluq, konnektor dəsti, ventilyator ölçüsü və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.