

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (qida xırdalayıcı, kuxonniy kombayn və doğrayıcı/dilimləyici nasadkalar) yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının xırdalanması, qarışdırılması, doğranması və dilimlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan qab, qapaq və nasadkalar yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; nasadkaları dəyişməzdən, qabı çıxarmazdan və təmizləməzdən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar və doğrama diskləri çox itidir — cihaz işləyərkən qaba əl və ya əşya salmayın; onlara yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda toxunun.
- Cihazı yalnız qapaq/qab düzgün quraşdırıldıqda, təhlükəsizlik kilidi aktiv olduqda işə salın.
- Qabı «MAX» həddindən artıq doldurmayın; sərt məhsulları (sümük, buz) yalnız uyğun nasadka ilə emal edin.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, hissələri təmizləyib qurudun.
- Bıçaq və diskləri kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İşə uyğun nasadkanı (xırdalama bıçağı, doğrama/dilimləmə diski, qarışdırma nasadkası) seçib quraşdırın.
2. Qidanı qaba qoyun («MAX» həddini aşmadan) və qapağı bağlayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşub uyğun sürəti/impuls rejimini seçin.
4. İş bitdikdə cihazı söndürün, bıçaq tam dayandıqdan sonra qapağı açıb qabı çıxarın.
5. Nasadkanı dəyişməzdən əvvəl həmişə cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: İmpuls (pulse) rejimi bərabər xırdalanma üçün daim işlətməkdən daha yaxşı nəzarət verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Motor blokunu yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.

- Qabı, qapağı, bıçaq və diskləri ilıq sabunlu su ilə yuyub (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər) tam qurudun.
- Bıçaq və diskləri təmizləyərkən ehtiyatlı olun; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qab/qapaq düzgün quraşdırılmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Qabı və qapağı kliklə bağlanana qədər düzgün taxın
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük / qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, qida miqdarını azaldın
Doğrama/xırdalama qeyri-bərabərdir	Yanlış nasadka seçilib / həddən çox yük	Uyğun nasadka seçin, qida miqdarını azaldın
Bıçaq/disk küt kəsir	Aşınma / çirklənmə	Bıçağı təmizləyin; aşınıbsa dəyişin
Qabdan sızma var	Kipləşdirici zədəli / bıçaq bloku düzgün oturmayıb	Kipləşdiricini yoxlayın, bıçaq blokunu düzgün yerləşdirin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qabın həcmi, komplektdəki nasadkalar — xırdalama/dilimləmə/qarışdırma, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.