

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat telefon və planşetlər üçün qoruyucu ekran şüşələrinə (temperli şüşə) və plyonkalara aiddir. Məhsuldan yalnız təyinatı üzrə — ekranı cızıq və zərbədən qorumaq üçün istifadə edin. Şüşənin/plyonkanın cihaz modelinizə tam uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Çatlamış qoruyucu şüşəni dərhal dəyişdirin — çatlaq kənarları barmağı kəsə bilər.
- Yapışdırma zamanı kəskin əşyalardan (bıçaq, iynə) ehtiyatla istifadə edin (hava qabarcıqlarını çıxarmaq üçün).
- Şüşəni/plyonkanı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik ölçülü qablaşdırma və kəskin kənarlar).

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmamış şüşə/plyonkanı orijinal qablaşdırmasında, düz vəziyyətdə saxlayın.
- Toz və rütubətdən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı

1. Telefon/planşetin ekranını spirtli salfetka (komplektə olarsa) ilə təmizləyib toz olmayan quru salfetka ilə silin.
2. Şüşəni/plyonkanı kameraya, düyməyə və sensorlara uyğun yönləndirib ekrana ehməlcə yaxınlaşdırın.
3. Mərkəzdən kənarlara doğru bərabər basaraq yapışdırın; hava qabarcıqlarını komplektəki kartla kənara sürüşdürün.
4. Kənarların tam yapışdığını yoxlayın.

Qeyd: Tozsuz otaqda (məsələn, vannə otağının buxarlı mühitindən sonra) yapışdırmaq toz düşməsinin qarşısını almağa kömək edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Şüşəni/plyonkanı yumşaq, quru və ya az nəm mikrofibra parça ilə silin.
- Aşıdırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Şüşə/plyonka altında hava qabarcığı qalır	Yapışdırma zamanı toz düşüb / bərabər basılmayıb	Şüşəni çıxarib səthi təmizləyin, yenidən diqqətlə yapışdırın
Toxunma ekranı həssaslığı azalıb	Qalın/keyfiyyətsiz şüşə istifadə olunub	Nazik, toxunmaya uyğun keyfiyyətli şüşə/plyonka istifadə edin
Şüşə kənarları telefon çexolu ilə uyğun gəlmir	Şüşə ölçüsü/tipi modelə tam uyğun deyil	Telefon modelinizə tam uyğun şüşə seçin

Şüşə çatlayıb	Zərbə aldı (qoruyucu funksiyasını yerinə yetirdi)	Şüşəni dəyişdirin — çatlamış şüşə ekranı kəsə bilər
Barmaq izi/ləkə tez qalır	Oleofob təbəqə aşınıb (uzun istifadə)	Şüşəni/plyonkanı dəyişdirin

Problem davam edərsə, məhsulu cihaz modelinizə uyğunluğu baxımından yenidən yoxlayın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (yapışdırma prosesi üçün).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material — temperli şüşə/TPU plyonka, qalınlıq, sərtlilik dərəcəsi, dəstəklənən model və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.