

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində ət, balıq, tərəvəz və digər qida məhsullarının qrildə bişirilməsi və qızardılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; divardan, pərdədən və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Korpusu və idarəetmə hissəsini suya batırmayın; yalnız çıxarılan lövhələr və damcı (yağ yığma) qabı yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qril lövhələri və metal hissələr çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, cihazı yalnız tutacağından tutun, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Artıq yağ və ərimiş piyin toplanması yanğın təhlükəsi yaradır — damcı qabını mütəmadi boşaldın; yağ alışarsa su tökməyin, alovu boğun.
- Qapağı və ya qidانی çevirərkən çıxan isti buxar və yağ sıçramasından ehtiyatlı olun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan uzaq tutun.
- Lövhələrin üzərinə metal əşyalar qoymayın və qidانی çevirib çıxararkən metal alətlərdən istifadə etməyin — yapışmaz örtük zədələnir.
- Lövhələri həddən artıq doldurmayın; qidانی bərabər yerləşdirin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Lövhələri və damcı qabını təmizləyib qurudun; içəridə yağ və qida qalıqları saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyun; damcı qabını yerinə yerləşdirin və şəbəkəyə qoşun.
2. Termostatı/temperaturu seçib cihazı əvvəlcədən qızdırın; hazır indikatorunu (mövcud olduqda) gözləyin.
3. Lövhəni yüngülcə yağlayın.
4. Qidانی lövhəyə bərabər yerləşdirin (üst-üstə yığmadan); qapaqlı (kontakt) modellərdə qapağı bağlayın.
5. Qidانی istənilən dərəcəyə qədər bişirin; açıq qrildə lazım olduqda çevirin.
6. Hazır qidانی plastik və ya ağac alətlə çıxarın.

7. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

Qeyd: Artıq tüstü və yağ yaranmaması üçün ətin artıq yağını əvvəlcədən kəsmək və damcı qabını boş saxlamaq tövsiyə olunur. İlk istifadədə yüngül qoxu çıxma bilər — bu normaldır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Çıxarılan lövhələri və damcı qabını ilıq sabunlu su ilə yuyub qurudun.
- Korpusu suya batırmayın; yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin — yapışmaz örtük zədələnmə bilər.
- Bərkimiş qalıqları yumşaltmaq üçün soyumuş lövhəyə nəm dəsmal qoyub bir az gözləmək olar.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdırır	Qida yoxdur / termostat sıfırdadır	Fişi və rozetkanı yoxlayın, termostadı/temperaturu artırın
Qida lövhəyə yapışır	Lövhə tam qızmayıb / yağlanmayıb	Tam qızmasını gözləyin, lövhəni yüngülcə yağlayın
Çox tüstü çıxır	Artıq yağ toplanıb / temperatur çox yüksəkdir	Damcı qabını boşaldın, temperaturu azaldın, lövhəni təmizləyin
Qida bərabər bişmir	Lövhə bərabər qızdırır / qida qalın və ya üst-üstdür	Qidaları bərabər paylayın, temperaturu və vaxtı tənzimləyin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi işə düşüb	Soyumasını gözləyin, ventilyasiya boşluğunu yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zamanının itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, lövhə tipi — qabırğalı/hamar, açıq/kontakt tip, damcı qabı, çıxarılan lövhələr, temperatur diapazonu və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.