

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (quraşdırılan mikrodalğalı soba) yalnız təyinatı üzrə — qidanın qızdırılması, bişirilməsi və dondan çıxarılması üçün istifadə edin. Cihaz mebelə quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulub; quraşdırma istehsalçının göstərdiyi ölçü və ventilyasiya tələblərinə uyğun aparılmalıdır. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — mikrodalğa generatoru (maqnetron) yüksək gərginliklə işləyir və təhlükəlidir.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız istehsalçının göstərdiyi ölçüdə mebel boşluğuna, tələb olunan ventilyasiya boşluqları saxlanmaqla quraşdırın — yetərsiz ventilyasiya cihazın qızmasına səbəb olur.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış, ayrıca elektrik xəttinə qoşun; uzadııcıdan istifadə etməyin.
- Qapı kipləşdiricilərini və təhlükəsizlik kilidini zədələməyin — bunlar mikrodalğa şüalanmasının kameradan çıxmasının qarşısını alır. Qapı, kipləşdirici və ya kilid zədəlirsə, cihazı işlətməyin və servisə müraciət edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Kameraya heç bir metal əşya (metal qab, folqa, metal naxışlı qab, çəngəl-bıçaq) qoymayın — qığılıcı və yanğın təhlükəsi yaradır.
- Boş kameranı (qidasız) işə salmayın — bu, maqnetronu zədələyə bilər.
- Bağlı (deşilməmiş) qabları, yumurta və möhkəm qabıqlı qidaları qızdırmadan əvvəl deşin və ya qabığı açın — daxildə təzyiq yaranıb partlaya bilər.
- Qızmış qab və qida çıxarılarkən isti ola bilər — mətbəx əlcəyindən istifadə edin.
- Mayeləri (su, süd) qızdırarkən «gecikmiş qaynama» baş verə bilər — qab çıxarılarkən qəflətən qaynaya bilər; qabı ehtiyatla, tərpətmədən çıxarın.
- Uşaqların cihazı nəzarətsiz istifadə etməsinə icazə verməyin; qızmış qida və qablar uşaq üçün yanıq təhlükəsi yaradır.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- İstifadə olunmadıqda kameranı təmiz və quru saxlayın; içində əşya saxlamayın.
- Uzun fasilədə cihazı söndürüb lazım gələrsə şəbəkədən ayırın.
- Ventilyasiya dəliklərinin önündə əşya saxlamayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Yalnız mikrodalğaya uyğun (metal olmayan, mikrodalğa üçün nəzərdə tutulmuş) qabdan istifadə edin.
2. Qidanı fırlanan tavanın üzərinə, kameranın mərkəzinə yaxın yerləşdirin.
3. Qapını bağlayıb güc səviyyəsini və vaxtı (və ya hazır proqramı) seçin.
4. Başlat düyməsini basın; iş zamanı qapını açmayın (təhlükəsizlik kilidi bunu məhdudlaşdırır, iş dayanır).
5. Proqram bitdikdən sonra qısa gözləyib (istilik bərabərləşsin deyə) qapını açın və qidanı ehtiyatla çıxarın.

6. Kombinə funksiyalı modellərdə (qril/konveksiya) yalnız uyğun, istiyə davamlı qablardan istifadə edin.

Qeyd: Qidanı bərabər qızdırmaq üçün vaxtaşırı qarışdırmaq və ya fasilə vermək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və tam soyumasını gözləyin.
- Kameranın daxilini nəm parça və mülayim təmizləyici ilə silin; qida qalıqlarının bişib yapışmasına yol verməyin.
- Aşındırıcı, metal süngər və həlledici vasitələrdən istifadə etməyin — bu, daxili örtüyə zərər verə bilər.
- Qapı kipləşdiricisini təmiz saxlayın və zədə baxımından mütəmadi yoxlayın.
- Güclü qoxu və ya bərkimiş qalıqlar üçün su və limon/sirkə qarışığını qabda qaynadıb buxarla yumşaltmaq faydalıdır, sonra silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı tam bağlanmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Fişi/avtomatı yoxlayın, qapını kliklə bağlanana qədər bağlayın
Qida qızdırır (fırlanır, işıq yanır)	Maqnetron nasazdır	İstifadəni dayandırın, avtorizə olunmuş servise müraciət edin
Fırlanan tavan hərəkət etmir	Qoşucu (ötürücü) düzgün oturmayıb / qırılıb	Tavanın qoşucu hissəsinin düzgün yerləşdiyini yoxlayın
Qığılıcım/səs-küy müşahidə olunur	Kameranın içində metal əşya var / metal naxışlı qab istifadə olunub	Dərhal söndürün, metal əşyanı çıxarın, yalnız mikrodalğa uyğun qab istifadə edin
Qapı düzgün bağlanmır	Kipləşdirici və ya kilid mexanizmi zədəlidir	İstifadəni dayandırın və avtorizə olunmuş servise müraciət edin

Qapı, kipləşdirici və ya kilid zədələnərsə, cihazı dərhal söndürüb istifadəni dayandırın və avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Mikrodalğa şüalanması qorunmasız kameradan sızıla bilər.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, kameranın həcmi, quraşdırma ölçüləri, əlavə funksiyalar — qril/konveksiya, idarəetmə tipi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.