

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (daxili — mebel daxilində quraşdırılan paltaryuyan maşın) yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Quraşdırma mütəxəssis tərəfindən, mebel istehsalçısının ölçülərinə uyğun aparılmalıdır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış, ayrıca qoruyucu xəttə qoşun.
- Cihazı mebel nişində ventilyasiya təmin edəcək şəkildə quraşdırın — istilik yığılmasının qarşısını almaq üçün.
- Su giriş/çıxış şlanqlarının kip və düzgün bağlandığını mütəxəssis vasitəsilə yoxlatdırın.
- Dekorativ mebel qapağının çəkisi cihazın qapı mexanizminin dəstəklədiyi hədd daxilində olmalıdır.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Cihazın maksimal yük həddini aşmayın.
- Yuma proqramı işləyərkən qapını açmağa cəhd etməyin — qapı kilidli olduğundan bu, adətən mümkün deyil, lakin gücləmə problemə səbəb ola bilər.
- Cihazın hava/su şlanqlarını əyilmədən, sıxılmadan saxlayın.
- Uşaqların cihazla və ya mebel qapağı ilə oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda su kranını bağlayın.
- Yuyulma bitdikdən sonra qapını (mebel qapağı ilə birlikdə) bir müddət yarıaçıq saxlamaq iyn qarşısını alır.

4. İstifadə təlimatı

1. Paltarı çeşidləyib barabana yerləşdirin (maksimal yükü aşmadan).
2. Yuma vasitəsinə (toz/maye) müvafiq bölmələrə əlavə edin.
3. Parça növünə uyğun proqramı seçib başlayın.
4. Proqram bitdikdən sonra paltarı çıxarın; qapı və mebel panelini bir müddət açıq saxlayın.

Qeyd: Daxili maşınlarda mebel panelinin çəkisi cihazın barabanının balanslaşdırılmasına təsir edə bilər — istehsalçının tövsiyə etdiyi maksimal panel çəkisinə əməl edin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qapı kipləşdiricisini və yuyucu vasitə çekmecesini mütəmadi təmizləyin.
- Filtri (drenaj nasosu filtri) istehsalçının göstərdiyi tezlikdə təmizləyin.
- Barabanı boş vəziyyətdə, yüksək temperaturda təmizləmə proqramı ilə mütəmadi (aylıq) təmizləmək tövsiyə olunur.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı tam bağlanmayıb	Fişi/rozetkanı yoxlayın, qapını kilidlənənə qədər bağlayın
Su daxil olmur	Su kranı bağlıdır / şlanq qatlanıb	Kranı açın, şlanqı düzəldin
Güclü vibrasiya/səs-küy	Mebel korpusuna düzgün bərkidilməyib / ayaqlar tənzimlənməyib	Bərkitmə vintlərini yoxlayın, ayaqları üfüqi tənzimləyin
Mebel qapağı düzgün bağlanmır	Dekorativ panel düzgün tənzimlənməyib	Panelin bərkitmə vintlərini tənzimləyin
Su sızır	Şlanq birləşməsi boşdur / kipləşdirici aşınıb	Birləşmələri sıxın; davam edərsə su kranını bağlayıb servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (maksimal yük, sıxma sürəti (rpm), proqram sayı, ölçülər (daxili üçün standart), enerji sinfi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.