

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (radio qəbuledici, bəzi modellərdə saat/zəngli saat funksiyalı) yalnız təyinatı üzrə — AM/FM (və mövcud olduqda digər diapazon) radio yayımlarının dinlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə, nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun; batareyalı modellərdə düzgün qütblərlə batareyaya taxın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Köhnə və yeni, müxtəlif tipli batareyaları qarışdırmayın; uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarın (sızma riskini azaldır).
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun; antenani uzadarkən ehtiyatlı olun.
- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Cihazı yataq otağında istifadə edərkən zəngli saat funksiyasının düzgün ayarlandığına diqqət edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik hissələr, batareyaya udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarın.
- Antenani sıdırmadan, tam basılmış vəziyyətdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı şəbəkəyə qoşun və ya batareyaya taxın.
2. Diapazonu (AM/FM) seçib antenani uzadın/yönləndirin.
3. Tezlik tənzimləyicisi ilə istədiyiniz stansiyanı tapın (bəzi modellərdə avtomatik axtarış/yaddaş funksiyası var).
4. Zəngli saat funksiyalı modellərdə saati və zəng vaxtını təyin edin, zəngli saati aktiv edin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün.

Qeyd: Rəqəmsal (DAB) modellərdə avtomatik stansiya axtarışı adətən daha sabit signal verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün.
- Korpusu yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Antenani yumşaq parça ilə silin.

- Batareya kontaktlarını təmiz və quru saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida/batareya yoxdur	Fişi/rozetkanı yoxlayın, batareyanı dəyişin
Radio stansiyası tapılmır	Antenna düzgün yerləşdirilməyib / siqnal zəifdir	Antenani uzadıb istiqamətini dəyişin, pəncərəyə yaxınlaşdırın
Səs təhrif olunur / xışıltı var	Siqnal zəifdir / tezlik dəqiq tənzimlənməyib	Tezliyi dəqiq tənzimləyin, antenani yenidən yerləşdirin
Zaman/zəngli saat sıfırlanıb	Qida kəsilib (batareya ehtiyatı yoxdur)	Saatı yenidən tənzimləyin; ehtiyat batareya taxılıbsa yoxlayın
Zəngli saat zəngi çalmır	Zəngli saat aktiv edilməyib / səs səviyyəsi «0»-dədir	Zəngli saat rejimini aktiv edin, səsi artırın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz və ya batareya (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (dəstəklənən diapazonlar — AM/FM/DAB, zəngli saat/saat funksiyası, batareya ehtiyat qidası, Bluetooth (mövcud olduqda) və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.