

REMINGTON®

PRO-Air Turbo



D5220

Жаңа Remington® өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.
Пайдалану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз. Өнімді қолданар алдында оның қаптамасын шешіп алыңыз.

❖ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

1 ЕСКЕРТУ! Қосымша қорғау үшін Сіз электр тізбегіндегі номиналды қалдық іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс өшіру құрылғысын (УЗО) орнатуыңыз керек. Электрикпен кеңесіңіз.

2 Құрылғыны сегіз жастан асқан балалардың немесе жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдардың, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына, тазалауына, қызмет көрсетуіне тек тиісті нұсқаулықтан кейін және құрылғының қауіпсіз пайдаланылуын, сондай-ақ оны пайдаланумен байланысты қауіптерді түсінуді және болдырмауды қамтамасыз ету үшін жауапты ересек адамның тиісті бақылауымен рұқсат етіледі.

3 Құрылғыны желіге қоспас бұрын, қолданылатын кернеудің көрсетілген мәнге сәйкес келетінін әрқашан тексеріңіз

4 **Ескерту:** Құрылғыны ваннаға жақын жерде пайдаланбаңыз, душ, бассейн немесе басқа да су ыдыстары.

5 Егер құрылғы ванна бөлмесінде қолданылса, пайдаланудан кейін оны өшіріңіз, өйткені суға жақын болу құрылғы өшірілген кезде де қауіпті.



6 Құрылғыға сымды орамаңыз. Үстіндегі сымды үнемі тексеріп тұрыңыз зақымданудың болуы.

7 Сым зақымдалған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін жақын маңдағы уәкілетті Remington® сервистік орталығына қайтару керек.

8 Құрылғы зақымдалған немесе іркіліспен жұмыс істейтін болса, оны пайдаланбаңыз

9 Құрылғының бөліктерін бетке, мойынға немесе бас терісіне тигізбеңіз. 10 Ауа ағынын көзге немесе басқа да сезімтал жерлерге бағыттамаңыз орын.

11 Пайдалану кезінде кіру және шығу тесіктерінің торлары бітеліп қалмауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғының автоматты түрде тоқтауына әкеледі. Мұндай жағдайда құрылғыны өшіріп, салқындату керек.

12 Кіру тесігінің торы тұрмыстық қоқыспен, шашпен және т.б. бітеліп қалмауын қадағалаңыз.

13 Розеткаға қосылған аспапты қараусыз қалдыруға болмайды.

- 14 Жұмыс кезінде аспапты түсірмеңіз және кез келген бетке қоймаңыз.
- 15 Құрылғыны жұмсақ жиһаздың үстіне қоймаңыз.
- 16 Тек өндірушінің керек-жарақтары мен саптамаларын пайдаланыңыз.
- 17 Температураны максималды реттеу кезінде диффузорды пайдаланбаңыз.
- 18 Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналмаған.
- 19 Құрылғыны тазалау немесе сақтау алдында оны салқындату қажет.






НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАР

- 1 Температураны ауыстыру
- 2 Жылдамдықты ауыстырып қосқыш
- 3 Суық үрлеу
- 4 Turbo функциясы
- 5 Иондаудың жарық индикаторы
- 6 Концентратор
- 7 Диффузор
- 8 Алынатын жеңіл жуылатын артқы тор
- 9 Ілуге арналған ілмек
- 10 Бау

ӨНІМ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Турмалинді иондаушы жабыны бар керамикалық тор.
- 2000 - 2400 Вт.
- Жұмсақ толқынды бұйралауға арналған иондық генератор.
- 3 жылдық кепілдік.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- 1 Шашыңызды әдеттегідей жуып, кондиционермен өңдеңіз.
- 2 Шашыңыздағы артық ылғалды сүлгімен сығып, тараңыз.
* Шаш спрейлерінің құрамында тез тұтанатын заттар бар - құрылғыны пайдалану кезінде оларды қолданбаңыз.
- 3 Құрылғыны желіге қосыңыз.
- 4 Тұтқадағы ауыстырып-қосқыштардың көмегімен қажетті температура мен жылдамдықты таңдаңыз.
- 5 Құрылғыны қосу үшін жылдамдық ауыстырып-қосқышын  ортаңғы күйіне немесе одан әрі  жоғарғы күйіне жылжытыңыз..
- 6 Температураны таңдау үшін температура ауыстырып-қосқышын әлсіз , орташа  немесе қатты қыздыру  күйіне ауыстырыңыз.

- 7 Шашты тез кептіру және артық ылғалды жою үшін фенді максималды температурада/жылдамдықта пайдалану.
- 8 Кептіру кезінде шашты тегіс ұстау үшін мынаны қолданыңыз: концентратормен және дөңгелек щеткамен (жиынтыққа кірмейді).
- 9 Табиғи бұйралар мен бұйраларды үлкейту үшін фенге бекітіңіз диффузор. Басыңызды төмен бұрып, шашыңызды диффузор табақшасына жайлап қойыңыз, фенді қолыңызда ақырын айналдырып қойыңыз.
- 10 Шаш үлгісін бекіту үшін салқын үрлеу функциясын пайдаланыңыз. Ол үшін суық үрлеу ауыстырып-қосқышын оңға жылжытыңыз. Суық үрлеуді өшіру үшін қосқышты орталық күйге ауыстырыңыз.

11 Шаштың түбінде үлкен көлемді қалыптастыру үшін басыңызды тік ұстап, диффузорды төбеге қарама-қарсы орналастырыңыз. Диффузордың саусақтары бас терісін нәзік ұқалауы үшін фенді сәл бұраңыз. Шашты төмен температурада/жылдамдықта ақырын кептіріңіз.

- ★ Абайлаңыз, бас терісін күйдіріп алмаңыз.
- 12 Аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, оның салқындауына мүмкіндік беріңіз. Өнімнің барынша тиімділігін сақтау және қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін артқы тордағы шаң мен кірді үнемі тазалап, жұмсақ щеткамен тазалап тұру маңызды.
- Барлық беттерді дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Тазалау үшін артқы торды шешу – Бір қолыңызбен фенді ұстаңыз, екінші қолыңыздың бас бармағы мен сұқ саусағын артқы тордың бүйіріндегі дөңестерге қойыңыз. Артқы торды феннен шығарыңыз.
- Артқы торды орнына орнату үшін оны бас бармақпен және сұқ саусақпен дұрыс орналастырып, фенге шерткенше басыңыз.

Экологиялық қорғаныс

Электр және электронды тауарлардағы зиянды заттардың денсаулыққа және қоршаған ортаға қауіп төндіруін болдырмау үшін осы белгімен белгіленген құрылғылар сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтар ретінде емес, қалпына келтірілген немесе қайта пайдаланылған ретінде жойылуы тиіс.

