

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (rəqəmsal televiziya tünəri — set-top box) yalnız təyinatı üzrə — antenadan gələn rəqəmsal (DVB-T2 və s.) siqnalın qəbulu və televizora ötürülməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə qidalandırın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və üstünə əşya qoymayın.
- Antena kabelini və HDMI/AV kabelini düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Cihazı televizorun üstünə deyil, sabit, yanında olan səthə qoyun.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Antena kabelini cihazın antena girişinə, HDMI/AV kabelini isə televizora qoşun.
2. Qida adapterini rozetkaya qoşun və cihazı yandırın.
3. Televizorda müvafiq giriş mənbəyini (HDMI/AV) seçin.
4. Cihazın menyusundan avtomatik kanal axtarışını işə salın.
5. Tapılan kanalları saralayıb istədiyiniz ardıcılıqla düzün (mövcud olduqda).

Qeyd: Zəif siqnal zonalarında antenanın istiqamətini dəyişdirib kanal axtarışını təkrarlamaq nəticəni yaxşılaşdırma bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida adapteri qoşulmayıb	Adapteri və rozetkanı yoxlayın
Ekranı görüntü yoxdur	HDMI/AV kabeli boş qoşulub / TV giriş mənbəyi səhvdir	Kabeli yenidən taxın, TV-nin girişini yoxlayın

Kanal tapılmır	Antena düzgün yerləşdirilməyib / kanal axtarışı aparılmayıb	Antenani yönləndirin, avtomatik kanal axtarışını yenidən işə salın
Görüntü kəsilir/donur (IPTV modellərdə)	İnternet sürəti yetərsizdir	İnternet sürətini yoxlayın, kabelli qoşulmaya keçin
Pult idarə etmir	Batareya boşalıb	Pultun batareyasını dəyişin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (dəstəklənən standart — DVB-T/T2/C/S2, çıxış — HDMI/AV, USB media player funksiyası və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.