

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — saçların düzləşdirilməsi və ona forma verilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı su ilə dolu vanna, duş, rəkovina və ya digər su qablarının yaxınlığında istifadə etməyin — elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi var.
- İstifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın; su yaxınlığında cihazın yalnız söndürülməsi təhlükəni tam aradan qaldırmır.
- Cihaz suya düşərsə, ona toxunmadan əvvəl dərhal fişi rozetkadan çıxarın.
- Yaş əllə cihaza və ya fişə toxunmayın; cihazı, kabeli və fişi suya batırmayın.
- Mümkünsə qoşulma xəttində qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; gərginliyin cihazın üzərində göstərilənə uyğun olduğuna əmin olun.

İstismar zamanı

- İsidici lövhələr çox qızır — qaynar lövhələrə toxunmayın və onları qulaq, boyun, üz kimi dəri nahiyələrindən uzaq tutun; yanıq təhlükəsi var.
- İşləyən və ya qızmış cihazı nəzarətsiz qoymayın; fasilələrdə onu istiyə davamlı, sabit səthə qoyun.
- Cihazı yalnız quru və ya təlimatda göstərildiyi kimi (modeldən asılı) saçda istifadə edin; islaq saçda yanıq və saç zədəsi riski artır.
- Kabelin qaynar lövhələrə toxunmasına və masanın kənarından sallanmasına yol verməyin; kabeli cihaza dolamayın.
- Cihazın yaxınlığında lak, sprey kimi asanlıqla alışan vasitələrdən istifadə etməyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kabeli qaynar cihazın ətrafına dolamayın; soyuduqdan sonra kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı quru yerdə, su mənbələrindən uzaqda və lövhələri qorunmuş şəkildə (istiyə davamlı örtükdə) saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Saçı yuyub tam qurudun və daraqla daramaqla qarışıqlığını açın (modeldən asılı olaraq quru saçda istifadə edin).
2. Cihazı istiyə davamlı, sabit səthə qoyub şəbəkəyə qoşun.
3. Saç tipinə uyğun temperaturu seçin (zərif və ya boyanmış saçlar üçün aşağı, qalın saçlar üçün yüksək).

4. Cihazın tövsiyə olunan temperatura qədər qızmasını gözləyin (indikatorun göstərişinə uyğun).
5. Saçı hissələrə ayırın; nazik tutamları lövhələrin arasına alıb kökdən uca doğru ehmalca çəkin.
6. Hər tutamda lövhələri uzun müddət bir nöqtədə saxlamayın — saç zədələnə bilər.
7. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və istiyə davamlı səthdə soyumasını gözləyin.

Qeyd: Saçı istilikdən qorumaq üçün istiyə qarşı qoruyucu vasitədən istifadə etmək tövsiyə olunur; eyni tutamı təkrar-təkrar ütüləməyin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Lövhələri yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin — örtük zədələnə bilər.
- Korpusu yumşaq parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Lövhələrdə qalan saç qulluq vasitələrinin qalıqlarını mütəmadi təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdır	Qida yoxdur / temperatur aşağı seçilib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, temperaturu artırın
Cihaz işləyərkən söndü	Avtomatik söndürmə funksiyası işə düşüb	Cihazı yenidən qoşun; bu, təhlükəsizlik üçün normal haldır
Lövhələr bərabər qızdır	Lövhələr çirklidir və ya nasazlıq var	Soyuduqdan sonra lövhələri təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Saç yapışır və ya zədələnilir	Temperatur çox yüksəkdir / saç islaqdır	Temperaturu azaldın, saç tam qurudun, istiyə qarşı qoruyucu vasitə istifadə edin
Yanıq qoxusu gəlir	Lövhələrdə qulluq vasitəsinin qalığı yanır	Cihazı söndürün, soyuduqdan sonra lövhələri təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, maksimal temperatur, lövhə materialı və örtüyü, qızma müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.