

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — saç və ya saqqalın kəsilməsi və formalaşdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Yalnız istehsalçının tövsiyə etdiyi orijinal və ya uyğun şarj adapteri və kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Yalnız «su keçirməyən / yuyula bilən» kimi işarələnmiş modelləri su altında istifadə edin və ya yuyun; belə işarəsi olmayan modelləri suya salmayın.
- Şarj zamanı cihazı su və rütubətdən uzaq tutun; yaş əllə adapterə toxunmayın və su ilə dolu vanna/rakovina yaxınlığında şarj etməyin.
- Cihaz suya düşərsə və ya adapter islanarsa, ona toxunmadan əvvəl fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli, adapteri və ya bıçaqları zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar itidir — işləyən cihazın bıçaqlarına toxunmayın; nasadkaları yalnız cihaz söndürülmüş halda taxın və ya çıxarın.
- Zədəli, əyilmiş və ya cırılmış bıçaqlarla istifadə etməyin — dəri kəsiyi və qıcıqlanma yarana bilər.
- Cihazı qıcıqlanmış, yaralı və ya zədəli dəridə işlətməyin.
- Litium batareyalı cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı və nasadkaları gigiyena baxımından başqaları ilə bölüşməyin; cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, təmizləyin və tam qurudun.
- Cihazı quru, sərin yerdə, bıçaqları qoruyucu örtüklə örtülmüş halda saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl cihazı tam şarj edin (ilk şarj müddətinə dair təlimata baxın) və ya simli modellərdə şəbəkəyə qoşun.
2. Saçın quru və daranmış olmasına diqqət edin; istənilən uzunluğa uyğun nasadkanı (daraq) kilidlənənə qədər taxın.
3. Cihazı yandırın və bıçağı saç boyunca, tük çıxma istiqamətinin əksinə ehmalca hərəkət etdirin.
4. Kənarları və detalları formalaşdırmaq üçün nasadkasız (yaxud trimmer) rejimdən ehtiyatla istifadə edin.
5. Uzunluq tənzimləyicisi (varsa) olan modellərdə kəsmə uzunluğunu seçin.

6. İş bitdikdə cihazı söndürün və bıçaqları təmizləyin.

Qeyd: Bəzi modellər təhlükəsizlik üçün şarja qoşulu olarkən işləmir — istifadədən əvvəl adapteri çıxarın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şarjdan ayırın.
- Bıçaqlardakı tükü komplektdəki fırça ilə təmizləyin; yuyula bilən modellərdə bıçaqları su altında yuyub tam qurudun.
- Mütəmadi olaraq bıçaqlara bir damcı uyğun yağ tətbiq edin ki, hamar işləsin və tez aşınmasın.
- Bıçaqları aşınma və əyilmə əlamətlərinə görə yoxlayın; lazım olduqda dəyişin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; əsas bloku (yuyula bilməyən modellərdə) suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / şarjda işləmə bloku aktivdir	Cihazı şarj edin; bəzi modellər şarjda işləmir, fişi çıxarın
Zəif kəsir / tük dartır	Bıçaqlar küt/çirklidir / sürtkü yağı yoxdur / hizalanmayıb	Bıçaqları təmizləyin, yağlayın, hizalanmasını yoxlayın; aşınıbsa dəyişin
Cihaz qızır və ya səs-küylüdür	Tük/çirk toplanıb / yağ yoxdur	Bıçaqları təmizləyin və yağlayın
Batareya tez bitir	Batareya köhnəlib / tam şarj olunmayıb	Tam şarj edin; tutum xeyli azalıbsa servise müraciət edin
Nasadka düzgün oturmur	Nasadka uyğun deyil / düzgün taxılmayıb	Modelə uyğun nasadkanı kilidlənənə qədər taxın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareyalı cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su altında istifadə yalnız uyğun işarəli modellərdə).
- Şarj/qidalanma adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (bıçaq tipi, kəsmə uzunluqları, su keçirməzlik, batareya işləmə müddəti, komplektdəki nasadkalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.