

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — saçların qurudulması və ona forma verilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı su ilə dolu vanna, duş, rəkovina və ya digər su qablarının yaxınlığında istifadə etməyin — elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi var.
- İstifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın; su yaxınlığında cihazın yalnız söndürülməsi təhlükəni tam aradan qaldırmır.
- Cihaz suya düşərsə, ona toxunmadan əvvəl dərhal fişi rozetkadan çıxarın və yalnız bundan sonra sudan çıxarın.
- Yaş əllə cihaza və ya fişə toxunmayın; cihazı, kabeli və fişi suya batırmayın.
- Mümkünsə cihazı qoşduğunuz xətdə qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Şəbəkədəki gərginliyin cihazın üzərində göstərilən gərginliyə uyğun olduğuna əmin olun; korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; saç, tük və ya digər əşyaların hava qəbulu barmaqlığına çəkilməsinə yol verməyin.
- Qaynar hava və metal ucluqlar dəri və saç dərisi üçün təhlükəlidir; cihazı saçdan müəyyən məsafədə tutun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın və üzəsağı, yumşaq səthin üstünə qoymayın.
- İstilik mühafizəsi işə düşüb cihazı söndürərsə, onu söndürüb soyumağa qoyun və hava giriş dəliyini təmizləyin.
- Ucluqları (nasadkalı) yalnız cihaz soyuq olduqda taxın və ya çıxarın — istifadədən sonra onlar qızmış olur.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kabeli qaynar cihazın ətrafına dolamayın; soyuduqdan sonra kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı quru yerdə, su mənbələrindən uzaqda saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Saçdakı artıq suyu dəsmalla qurulayın.
2. Lazım olduqda uyğun ucluğu (qurutma üçün konsentratör və ya diffuzor) cihaza taxın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun.
4. İstilik və hava sürəti rejimini saç tipinə uyğun seçin (zərif saçlar üçün aşağı, qalın saçlar üçün yüksək rejim).

5. Cihazı saçıdan təxminən 15–20 sm məsafədə tutub hava axınını saç boyunca yönəldin.
6. Formanı sabitləmək üçün, mövcud olduqda, «soyuq hava» düyməsindən istifadə edin.
7. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

Qeyd: İstiliyin saç dərisinin bir nöqtəsinə uzun müddət yönəldilməsi saçla və dəriyə zərər verə bilər; cihazı daim hərəkətdə saxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Hava giriş barmaqlığını mütləq təmizləyin — toplanan toz və saç havanı maneə törədir və qızmaya səbəb olur.
- Ucluqları ayrıca, yumşaq parça ilə təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / istilik mühafizəsi işə düşüb	Fişi və rozetkanı yoxlayın; cihazı söndürüb soyumağa qoyun, hava girişini təmizləyin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma, hava girişi tıxanıb	Cihazı söndürün, soyumasını gözləyin, hava giriş barmaqlığını təmizləyin
Hava axını zəifdir	Hava giriş dəliyi toz və ya saçla tıxanıb	Hava giriş barmaqlığını təmizləyin
Yanıq qoxusu gəlir	Tük və ya toz toplanıb və qızır	Dərhal söndürün, soyumasını gözləyin, girişi təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Cihaz çox səs-küylüdür və ya titrəyir	Daxili çirklənmə və ya nasazlıq	Hava girişini təmizləyin; problem qalarsa servise mərkəzinə müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, istilik və sürət rejimlərinin sayı, komplektə daxil olan ucluqlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.