

პროდუქტის კოდი (SKU): 5456921

კატეგორია: მეხსიერების ბარათი (Flash) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მეხსიერების ბარათი Apacer microSDXC 128 გბ A1, UHS Class 3, Video Class 30

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მეხსიერების ბარათი Apacer microSDXC 128 გბ A1, UHS Class 3, Video Class 30

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მეხსიერების ბარათი
- ბრენდი: Apacer
- სერია: Gaming
- სისწრაფის კლასი: A1
- ადაპტერი კომპლექტში: არა
- მწარმოებლის კოდი: [AP128GMCSX10U7-RAGC]
- სპეციალური დანიშნულება: ექსტრემალური პირობები
- ბარათის ტიპი: microSDXC

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დაზრწობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან სწორად (ოპერაციული სისტემის უსაფრთხო ამოღების ფუნქციით), ნუ გამორთავთ ჩანერის/წაკითხვის დროს.
- შეინახეთ სტატიკური ელექტრობის, ტენისა და პირდაპირი მაგნიტური ველების წყაროებისგან მოშორებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.