პროდუქტის კოდი (SKU): 5459078

კატეგორია: კორპუსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ქეისი MONTECH XR

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ქეისი MONTECH XR

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტიუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კომპიუტერის კორპუსი
- **მოდელი:** MONTECH XR
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **განათების კონექტორი:** 3 pin 5 ვ-D-G (ARGB)
- **3.5 -> 2.5 ადაპტერ-ჩარჩო (რაოდენობა):** არა
- **წინა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** არა
- **ვენტილატორები კომპლექტში:** 3 x 120 მმ
- **განათების ტიპი:** ARGB
- **მხოლოდ Mini-ITX:** არა
- **კვების ბლოკის მთავარი კონექტორი:** არა
- **კვების ბლოკის 15-პინიანი SATA კონექტორების რაოდენობა:** არა
- **ფანჯრის მასალა:** დაკალული მინა
- **ქვედა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 3 x 120 მმ
- **კვების ბლოკის 4-პინიანი Molex კონექტორების რაოდენობა:** არა
- **პროცესორის გამაცივებლის სამონტაჟო ხვრელი:** კი
- **კვების ბლოკის განთავსება:** lower
- **გვერდითი პანელების საკეტები:** rear screws
- **წინა პანელის მასალა:** დაკალული მინა
- **განათების ფერი:** მრავალფეროვანი
- **უკანა ვენტილატორები:** 1 x 120 მმ
- **I/O პანელის მდებარეობა:** წინა
- **სინათლის წყარო:** ვენტილატორი
- **კომპლექტაცია:** dust filter
- **გვერდითი ვენტილატორები:** 2 x 120 მმ
- **კომპლექტაცია:** სამაგრების ნაკრები
- **ზედა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 2 x 140 or 3 x 120 მმ
- **აუდიო კონექტორები:** 3.5 მმ jack (microphone)
- **კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი:** ATX
- **ხმაურდაცვითი და ვიბრაციის ჩამხშობი კორპუსები:** არა
- **თხევადი გაცივების მხარდაჭერა:** კი
- **ჩაშენებული ბარათის წამკითხველი:** არა
- **წინა/გვერდითი USB პორტების ტიპები:** USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **თავსებადი პლატის ფორმ-ფაქტორი:** Mini-ITX
- **დედაპლატის ორიენტაცია:** ვერტიკალური
- **მწარმოებლის კოდი:** [XR (B)]
- **მხარდაჭერილი ვენტილატორების რაოდენობა და ზომები:** 3 x 140 მმ
- **AIO რადიატორის სამონტაჟო ზომები:** 120
- **კორპუსის ზომის სტანდარტი:** Mid-Tower
- **კვების ბლოკის PCIe კონექტორები:** არა
- **ზედა ვენტილატორები:** 3 x 120 მმ
- **დამალული კვების ბლოკი:** კი
- **უკანა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 1 x 140 or 1 x 120 მმ
- **გვერდითი ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 2 x 120 მმ
- **გვერდითი პანელის ფანჯარა:** მარცხენა
- **აკვარიუმის ტიპის კორპუსი:** კი
- **თავსებადი დედაპლატის ფორმ-ფაქტორი უკანა-კონექტორებით:** არა
- **LCD ეკრანი:** არა
- **კვების ბლოკის პროცესორის კონექტორები:** არა
- **ზედა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 3 x 120 მმ or 2 x 140 მმ

- **სათამაშო კომპიუტერისთვის:** კი
- **კონექტორები:** 3.5 მმ jack (microphone) x1
- **ქვედა ვენტილატორები:** 3 x 120 მმ
- **კორპუსის მასალა:** ფოლადი
- **თავსებადი კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი:** ATX
- **USB Type-A პორტები:** 2 x USB 3.2 Gen 1
- **უკანა პანელის საკაბელო მენეჯმენტი:** კი
- **მტვრის ფილტრი:** ზედა
- **USB Type-C პორტები:** 1 x USB 3.2 Gen 1
- **წინა ვენტილატორი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამიწებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- ვენტილატორებისა და პროცესორის გამაცივებელი სისტემების დაყენებისა და შეცვლისას უზრუნველყავით მათი საიმედო დამაგრება და ჰაერის ნაკადის სწორი მიმართულება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
- გაატარეთ ვენტილატორებისა და შუქდიოდური განათების კაბელები ფრთების ბრუნვის ზონის გარეთ.
- კორპუსისა და გაცივების სისტემების მოდიფიკაციისას (მოდინგი) ნუ დაარღვევთ ელექტროსადენების იზოლაციის მთლიანობას, დამიწებას და კომპონენტების მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ სავენტილაციო ღრეჩოებს.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ კორპუსის მეტალის კიდეებთან მუშაობისას — დაუმუშავებელი კიდეები შესაძლოა ბასრი იყოს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.