

პროდუქტის კოდი (SKU): 5485603

კატეგორია: პორტატული დინამიკები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტატული დინამიკი hoco. BS47 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

პორტატული დინამიკი hoco. BS47 შავი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადამცემად (კონკრეტულად — პორტატული დინამიკები), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ქვედა პანელი
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 1
- ◆ დარტყმაგამძლე კორპუსი: არ არის
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ Bluetooth პროფილები: A2DP, AVRCP, HFP
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 5 ვ
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: არ არის
- ◆ სუბვუფერი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 1.0
- ◆ დატენვის კონექტორის ტიპი: USB Type-C
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, USB Type-A – USB Type-C კაბელი
- ◆ სტერეო სისტემა: არ არის
- ◆ კარავოკე: არ არის
- ◆ განათება: არ არის
- ◆ ხაზოვანი AUX შემავალი: არ არის
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX5
- ◆ რადიო: დიახ

- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-C
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [BS47 Black]
- ◆ ჩაშენებული ტიუნერი: FM
- ◆ სამაგრი: თასმა
- ◆ სახელური/ღვედი/თასმა გადასატანად: დიახ
- ◆ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა: 3 საათამდე
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: microSD
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): არ არის
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: არ არის
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.0
- ◆ კვება: ბატარეით კვება
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ სწრაფი დატენვა: არ არის
- ◆ ტიპი: პორტატული დინამიკი
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87.5 - 108.0 MHz
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): არ არის
- ◆ კორპუსის მასალა: ქსოვილი, პლასტმასი
- ◆ მოდელი: hoco. BS47
- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ◆ ეკვალაიზერი: არ არის
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MP3

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მონწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მონწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენვით მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მონწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ

დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.

- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

პორტატული დინამიკები და პორტატული აუდიოსისტემა:

- ◆ ნუ დახურავთ დინამიკის გისოსს გარეშე საგნებითა და ქსოვილით მუშაობის დროს — ამან შესაძლოა გააუარესოს ხმის ხარისხი და გამოიწვიოს გადახურება.
- ◆ გაითვალისწინეთ წყლისგან დაცვის გაცხადებული კლასი ქუჩაში, აუზთან და სააბაზანო ოთახში გამოყენებისას; ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.