

პროდუქტის კოდი (SKU): 5604662

კატეგორია: თერმოქოთანი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: თერმოპოტი Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

თერმოპოტი Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია წყლის ან რძის გასათბობად, სითხის ადუღებამდე მისაყვანად, ტემპერატურის ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად ან საკვების ორთქლზე მოსამზადებლად (ჩაიდანი, თერმოქოთანი, ორთქლის საფენი, რძის ქაფის ასაფრქვევი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: თერმოპოტი
- მოდელი: Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold)
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: წყლის მიწოდების ბლოკირების ინდიკაცია
- წყლის მიწოდება: ელექტრული წყლის ტუმბო
- წყლის დონის შკალა: კი
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: Xiaomi Smart Home
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: დახურული
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- განათება: კი
- სატარებელი სახელური: არა
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- სახურავის ბლოკირება: არა
- მწარმოებლის კოდი: [BHR8992EU]
- გათბობის ტიპი: გამდინარი ტიპის
- მართვა მობილური მოწყობილობით: კი
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: Xiaomi Smart Home
- დამატებითი ფუნქციები: ბოლოს ჩასხმული წყლის მოცულობის დამახსოვრება
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: Xiaomi Home
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- პორციის ზომის არჩევა: კი
- მუშაობის რეჟიმები: გაცივება
- ფილტრი: არა
- წყლის მიწოდების ბლოკირება: კი
- ორნამენტი კორპუსზე: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ შეავსებთ ჭურჭელს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა და ნუ ჩართავთ ტექნიკას მინიმალური დონის ნიშნულზე დაბლა — წყლის/რძის დონის დარღვევა იწვევს მდულარე წყლის გადმოსხმას ან ტექნიკის გადახურებას.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, ბრტყელ და მშრალ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან მოშორებით, გადაბრუნების გამორიცხვისთვის.
- ნუ შეეხებით კორპუსს, სახურავს, ნისკარტსა და ორთქლის გამოსვლის ზონებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახელურები და ლილაკები.
- ნუ გახსნით სახურავს და ნუ მოხსნით ჭურჭელს ადუღების ან ორთქლის გამოშვების დროს — გამოსული ორთქლი და მდულარე წყლის შეეფები დამწვრობას იწვევს.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან შევსებამდე, თუ ეს გათვალისწინებულია კონსტრუქციით, ასევე წმენდის, გადაადგილებისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით ან სახურავით; არ დაუშვათ სადენისა და ჩამტვირთველის კონტაქტი წყალთან და ცხელ ზედაპირებთან.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ტექნიკა და კვების სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები ამცირებს გათბობის ეფექტურობას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- თერმოქოთანი შეავსეთ მხოლოდ სასმელი წყლით; ხანგრძლივი გათბობის ფუნქცია ნუ გამოიყენებთ სხვა სითხეებისთვის.
- ხელახალი ადუღების ან წყლის დამატებამდე დაელოდეთ ციკლის დასრულებას, თუ ეს ტექნიკის კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული.
- ცხელი წყლის მიწოდების ლილაკის გამოყენებისას ჭურჭელი მდგრადად დაუყენეთ და ხელი ნუ ჩაანაცვლებთ ჩამომსხმელი ნისკარტის ქვეშ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად დაცლილი და შიგნიდან-გარედან გამშრალი, დახვეული კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.