

პროდუქტის კოდი (SKU): 5608741

კატეგორია: მეხსიერების ბარათი (Flash) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მეხსიერების ბარათი Samsung PRO Plus microSDXC 256 გბ A2, UHS Class 3, Video Class 30

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მეხსიერების ბარათი Samsung PRO Plus microSDXC 256 გბ A2, UHS Class 3, Video Class 30

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მეხსიერების ბარათი
- ბრენდი: Samsung PRO Plus
- სერია: PRO Plus
- სისწრაფის კლასი: Video Class 30
- ადაპტერი კომპლექტში: კი
- მწარმოებლის კოდი: [MB-MD256SA/UE]
- სპეციალური დანიშნულება: ინტენსიური ჩანერა
- ბარათის ტიპი: microSDXC
- თავისებურებები: მაღალი დაცვა გარეშე ზემოქმედებისგან

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან სწორად (ოპერაციული სისტემის უსაფრთხო ამოღების ფუნქციით), ნუ გამორთავთ ჩანერის/წაკითხვის დროს.
- შეინახეთ სტატიკური ელექტრობის, ტენისა და პირდაპირი მაგნიტური ველების წყაროებისგან მოშორებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.