პროდუქტის კოდი (SKU): 5608930

კატეგორია: დედაპლატა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დედაპლატა ASRock Phantom Gaming X870E NOVA WIFI, AM5, Standard-ATX

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დედაპლატა ASRock Phantom Gaming X870E NOVA WIFI, AM5, Standard-ATX

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტიუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** დედაპლატა
- **მოდელი:** ASRock Phantom Gaming X870E NOVA WIFI
- **ფერი:** შავი
- **სერია:** ASRock Phantom Gaming
- **ღილაკები დედაპლატაზე:** CMOS გასუფთავების ღილაკი
- **გასანათებელი პლატის ელემენტები:** კი
- **პროცესორებისთვის:** AMD
- **ინტეგრირებული GPU:** არა
- **პროგრამა RGB განათების სინქრონიზაციისთვის:** ASRock Polychrome SYNC
- **ვიდეო გამომავალები:** 1 x HDMI
- **4-პინიანი LED კონექტორი:** 1
- **ინტეგრირებული პროცესორი:** არა
- **M.2 დისკის ლოგიკური ინტერფეისი:** PCI-E
- **PS/2 პორტები:** არა
- **NVMe მხარდაჭერა:** კი
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორები:** 2 x 4-pin (cooler)
- **mSATA კონექტორი:** არა
- **სხვა გაფართოების სლოტები:** არა
- **SLI/CrossFire მხარდაჭერა:** არა
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ტიპი:** DDR5
- **კომპლექტაცია:** 4 x SATA cables
- **პასიური გაცივება:** 5 x M.2 slots
- **სხვა დისკის კონექტორები:** არა
- **პროცესორის კვების კონექტორი:** 2 x 8-pin
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 24 pin
- **M.2 (M) კონექტორები, ჩიპსეტის PCIe ხაზები:** 3 x 2280 (PCIe 4.0 x4)
- **უკანა პანელის USB პორტების ტიპები:** USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **ფორმ-ფაქტორი:** Standard-ATX
- **მხარდაჭერილი პროცესორის სერიები:** AMD Ryzen 8000 G
- **M.2 (M) კონექტორები, პროცესორის PCIe ხაზები:** 1 x 2280 (PCIe 5.0 x4)
- **ქსელური ადაპტერი:** Realtek 8126
- **NVMe RAID რეჟიმი:** 10
- **ხმა:** Realtek HD Audio
- **სოკეტი:** AM5
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორი:** 4-pin x2
- **AMD ჩიპსეტი:** AMD X870E
- **RS-232 (COM) კონექტორი:** არა
- **შიდა USB Type-C კონექტორები:** 1 x USB 3.2 Gen 2x2
- **კვების ფაზების რაოდენობა:** 20+2+1
- **LPT პორტი:** არა
- **PCIe x16 სლოტები:** 1 x PCIe 3.0 (supported mode: x2)
- **დამატებითი თავისებურებები:** AMD EXPO მხარდაჭერა
- **უკანა I/O კონექტორები:** არა
- **Bluetooth ვერსია:** 5.4
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ფორმ-ფაქტორი:** DIMM
- **ჩიპსეტი:** AMD X870E
- **3-პინიანი LED კონექტორი:** 3
- **თავსებადი პროცესორის ბირთვები:** AMD Raphael
- **პროცესორის კვების კონექტორი:** 2 x 8 pin

- **GPU-ების რაოდენობა SLI/Crossfire-ში:** არა
- **ECC მეხსიერების მხარდაჭერა:** კი
- **პროცესორის ბირთვის თავსებადობა (უახლესი BIOS):** AMD Raphael
- **სათამაშო კომპიუტერისთვის:** კი
- **შიდა USB Type-A კონექტორები:** 2 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
- **SATA RAID რეჟიმი:** 0
- **PCI Express SSD ვერსია:** 5.0
- **აქტიური გაცივება:** არა
- **PCI Express ვერსია:** 5.0
- **თავსებადი AMD პროცესორის ბირთვები:** Granite Ridge
- **აუდიო ადაპტერის ჩიპსეტი:** Realtek ALC4082
- **USB Type-A პორტები:** 5 x USB 3.2 Gen 2
- **SMA კონექტორები (Wi-Fi ანტენისთვის):** კი
- **ხმის სქემა:** 7.1
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების სიხშირეები:** DDR4-4600
- **M.2 Key E კონექტორი უსადენო მოდულებისთვის:** კი
- **Wi-Fi სტანდარტი:** 7 (802.11be)
- **ციფრული აუდიო პორტები (S/PDIF):** TOSLINK (S/PDIF optical)
- **USB Type-C პორტები:** 2 x USB4

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამიწებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- დააყენეთ პლატა/მოდული მკაცრად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- პლატა დაიჭირეთ კიდეებზე ან სამონტაჟო სამაგრზე, კონექტორის კონტაქტებთან და ბეჭდური პლატის ელემენტებთან შეხების გარეშე.
- ვიდეობარათისა და სხვა მსხვილი გაფართოების პლატების დაყენებამდე დარწმუნდით კორპუსში საკმარისი თავისუფალი სივრცისა და ვენტილაციის არსებობაში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.