

პროდუქტის კოდი (SKU): 5613799

კატეგორია: კორპუსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ქეისი Cougar Airface Pure RGB

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ქეისი Cougar Airface Pure RGB

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარტი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონიტორის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კომპიუტერის კორპუსი
- **მოდელი:** Cougar Airface Pure RGB
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **განათების კონექტორი:** Molex
- **3.5 -> 2.5 ადაპტერ-ჩარჩო (რაოდენობა):** 1
- **წინა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 3 x 140 or 3 x 120 მმ
- **ვენტილატორები კომპლექტში:** 4 x 120 მმ
- **განათების ტიპი:** FRGB
- **მხოლოდ Mini-ITX:** არა
- **კვების ბლოკის მთავარი კონექტორი:** არა
- **კვების ბლოკის 15-პინიანი SATA კონექტორების რაოდენობა:** არა
- **ფანჯრის მასალა:** დაკალული მინა
- **ქვედა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 2 x 120 მმ
- **კვების ბლოკის 4-პინიანი Molex კონექტორების რაოდენობა:** არა
- **პროცესორის გამაცივებლის სამონტაჟო ხვრელი:** კი
- **კვების ბლოკის განთავსება:** lower
- **გვერდითი პანელების საკეტები:** rear screws
- **წინა პანელის მასალა:** metal mesh
- **განათების ფერი:** მრავალფეროვანი
- **უკანა ვენტილატორები:** 1 x 120 მმ
- **I/O პანელის მდებარეობა:** side (left)
- **სინათლის წყარო:** ვენტილატორი
- **კომპლექტაცია:** 4 x 120 მმ fans
- **გვერდითი ვენტილატორები:** არა
- **კომპლექტაცია:** სამაგრების ნაკრები
- **ზედა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 2 x 140 or 2 x 120 მმ
- **აუდიო კონექტორები:** 3.5 მმ jack (audio/mic)
- **კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი:** ATX
- **ხმაურდაცვითი და ვიბრაციის ჩამხშობი კორპუსები:** არა
- **თხევადი გაცივების მხარდაჭერა:** კი
- **ჩაშენებული ბარათის წამკითხველი:** არა
- **წინა/გვერდითი USB პორტების ტიპები:** USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **თავსებადი პლატის ფორმ-ფაქტორი:** Mini-ITX
- **დედაპლატის ორიენტაცია:** ვერტიკალური
- **მწარმოებლის კოდი:** [Airface Pure RGB Black]
- **მხარდაჭერილი ვენტილატორების რაოდენობა და ზომები:** 8 x 120 მმ
- **AIO რადიატორის სამონტაჟო ზომები:** 120
- **კორპუსის ზომის სტანდარტი:** Mid-Tower
- **კვების ბლოკის PCIe კონექტორები:** არა
- **ზედა ვენტილატორები:** 2 x 120 მმ
- **დამალული კვების ბლოკი:** კი
- **უკანა ვენტილატორის მხარდაჭერა:** 1 x 140 or 1 x 120 მმ
- **გვერდითი ვენტილატორის მხარდაჭერა:** არა
- **გვერდითი პანელის ფანჯარა:** მარცხენა
- **აკვარიუმის ტიპის კორპუსი:** არა
- **თავსებადი დედაპლატის ფორმ-ფაქტორი უკანა-კონექტორებით:** არა
- **ვენტილატორის კვების კონექტორების ტიპი და რაოდენობა:** 4 x Molex
- **LCD ეკრანი:** არა
- **კვების ბლოკის პროცესორის კონექტორები:** არა

- სათამაშო კომპიუტერისთვის: კი
- კონექტორები: USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
- ქვედა ვენტილატორები: 2 x 120 მმ
- კორპუსის მასალა: ფოლადი
- თავსებადი კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი: ATX
- **USB Type-A** პორტები: 2 x USB 3.2 Gen 1
- უკანა პანელის საკაბელო მენეჯმენტი: კი
- მტვრის ფილტრი: ზედა
- **USB Type-C** პორტები: არა
- წინა ვენტილატორი: 3 x 120 მმ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- ვენტილატორებისა და პროცესორის გამაცივებელი სისტემების დაყენებისა და შეცვლისას უზრუნველყავით მათი საიმედო დამაგრება და ჰაერის ნაკადის სწორი მიმართულება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
- გაატარეთ ვენტილატორებისა და შუქდიოდური განათების კაბელები ფრთების ბრუნვის ზონის გარეთ.
- კორპუსისა და გაცივების სისტემების მოდფიკაციისას (მოდინგი) ნუ დაარღვევთ ელექტროსადენების იზოლაციის მთლიანობას, დამინებას და კომპონენტების მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ სავენტილაციო ღრწოებს.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ კორპუსის მეტალის კიდეებთან მუშაობისას — დაუშუშავებელი კიდეები შესაძლოა ბასრი იყოს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.