

პროდუქტის კოდი (SKU): 5622878

კატეგორია: სათამაშო კონტროლერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საჭე Moza Truck Driving Sim შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საჭე Moza Truck Driving Sim შავი

ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშების გასაშვებად და სამართავად (კონკრეტულად — სათამაშო კონტროლერი), ელექტროქსელის, აკუმულატორის ან შესაცვლელი კვების ელემენტების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ გადაცემის პედლები (Paddle Shifters): არ არის
- ◆ გადაცემათა კოლოფი: არ არის
- ◆ პედლები: დიახ
- ◆ მიერთების ტიპი: USB Type-A, სადენიანი
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ კომპლექტაცია: საჭე, საჭის ბაზა, დოკუმენტაცია, დამაგრების ნაკრები, პედლები, საჭის სამაგრი, USB Type-A - USB Type-A კაბელი
- ◆ დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- ◆ საჭის დამაგრების ტიპი: დამჭერი (ვისე)
- ◆ დაწნელობის მასალა: რეზინი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [RS071]
- ◆ მოსახსნელი საჭე: დიახ
- ◆ ჰაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია): დიახ
- ◆ საჭის მგრძნობელობის რეგულირება: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი პლატფორმები: PC
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: შიდა განათება
- ◆ ვიბრაციული უკუკავშირი: არ არის
- ◆ უკუკავშირის ტიპი: პირდაპირი წამყვანი (direct drive)
- ◆ 8-პოზიციიანი D-Pad (კვარი): არ არის
- ◆ უკუკავშირის გადაცემის ტიპი: პირდაპირი წამყვანი (direct drive)
- ◆ ტიპი: საჭე
- ◆ მოდელი: Moza Truck Driving Sim
- ◆ D-Pad (მიმართულებების ღილაკი): არ არის
- ◆ ღილაკების მორგებადი მინიჭება: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ თავსებადად მითითებულ კვების წყაროსა და ადაპტერზე; ნუ გადატვირთავთ როზეტს და ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კაბელს.
- ◆ უზრუნველყავით სათამაშო კონსოლის თავისუფალი ვენტილაცია — ნუ დახურავთ მას, ნუ დააყენებთ რბილ ზედაპირებზე, რომლებიც სავენტილაციო ხვრელებს ბლოკავს, და ნუ განათავსებთ კედელთან მჭიდროდ მწარმოებლის მითითებული ღრეჩოს გარეშე.
- ◆ ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და მის კაბელებს სითხის წყაროებთან ახლოს; ნუ დაუშვებთ სითხის მოხვედრას მოწყობილობაზე.
- ◆ გაატარეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს ოთახში გადაადგილებისას წაბორძიკებისა და დაცემის რისკი.
- ◆ ხანგრძლივი თამაშისას გააკეთეთ რეგულარული შესვენებები — რეკომენდებულია შესვენება ყოველ 30–60 წუთში თვალების, პოზისა და საერთო თვითშეგრძნების მოსასვენებლად.
- ◆ ფოტოსენსიტიურობის გაფრთხილება: ცალკეულ მომხმარებლებში ეკრანზე/გამოსახულებაში ნათელმა ციმციმებმა ან განსაზღვრულმა ვიზუალურმა ნიმუშებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა, თუნდაც წინა შეტევების ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში. თავბრუსხვევის, მხედველობის დარღვევის, თვალის ან სახის კუნთების კრუნჩხვის, ორიენტაციის დაკარგვის, უნებლიე მოძრაობების ან კრუნჩხვების გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. დიაგნოსტირებული ფოტოსენსიტიური ეპილეფსიის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა გაიარონ ექიმის კონსულტაცია.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, მოსახსნელი წვრილი დეტალების (ბატარეის განყოფილება, აქსესუარები) არსებობის გათვალისწინებით.

ჭოისტიკები და სათამაშო კონტროლერები:

- ◆ კონტროლერის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; შესაცვლელი ბატარეების მქონე კონტროლერებისთვის დაიცავით ჩადგმის პოლარობა და ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ბატარეებს.
- ◆ ნუ მიმართავთ ჭარბ ძალას კონტროლერის სტიკებზე, ლილაკებსა და ტრიგერებზე — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დაზიანება.
- ◆ ნუ დაუშვებთ სითხისა და საკვების ნამცეცების მოხვედრას კონტროლერზე; გათიშეთ დატენვისგან გადახურების ნიშნების გამოჩენისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. შესაცვლელ ბატარეებზე მომუშავე კონტროლერების ხანგრძლივი შენახვისას ამოიღეთ ბატარეები მათი გაუონვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.