

პროდუქტის კოდი (SKU): 5655650

კატეგორია: მედიაფლეერები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მედიაპლეერი Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მედიაპლეერი Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — მედიაფლეერები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(ბ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(გ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(დ) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ ბრენდი: Xiaomi
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Google TV
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ კონექტორები/პორტები: HDMI, მიკრო USB
- ◆ ხმით მართვა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: HDMI კაბელი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, USB კაბელი
- ◆ 3D ვიდეოს მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: დიახ
- ◆ ვიდეოფაილის ფორმატი: H.264, AV1, MPEG-4, VP9, VC-1, რეალური 8, MPEG-2, MPEG-1, რეალური 10, რეალური 9, H.265
- ◆ Ethernet პორტი: არ არის
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [PFJ4213RU]
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ წინასწარ დაყენებული HDD დისკი: არ არის
- ◆ საკიდის ტიპის მედიაფლეერი: დიახ
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კვება: USB პორტიდან
- ◆ ტიპი: მედიაფლეერი
- ◆ HD-ის მხარდაჭერა: 1080p Full HD
- ◆ მოდელი: Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)
- ◆ პროცესორის/ჩიპსეტის დასახელება: ARM Cortex-A55
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 5 (802.11ac)

(ე) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობოტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

რადიო-მაღვიძარა, რადიომიმღები, მედიაფლუერი:

- ◆ ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ ზედაპირზე, მაგიდის კიდიდან მოშორებით.
- ◆ ამოსანევი/ტელესკოპური ანტენის არსებობისას ნუ გაშლით მას ელექტროგადამცემი ხაზების სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ ჭექა-ქუხილის დროს.
- ◆ ტექნიკა ნუ განათავსებთ წყლის წყაროების სიახლოვეს (სააბაზანო, სამზარეულოს სამრეცხაო) და ნუ გამოიყენებთ სველი ხელებით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.