

პროდუქტის კოდი (SKU): 8116542

კატეგორია: ბლენდერი ჩაძირვადი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ხელის ბლენდერი Braun MQ 3045 Aperitive თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ხელის ბლენდერი Braun MQ 3045 Aperitive თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავეი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჩაძირვადი ბლენდერი
- მოდელი: Braun MQ 3045 Aperitive
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: ლურჯი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ჩაძირვადი ნაწილის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- დასაბერტყი დანართი: არა
- კედელზე დამაგრება: არა
- ტურბო რეჟიმი: კი
- უსადენო: არა
- წისქვილი (საფქვავეი დანართი): არა
- კომპლექტაცია: ბლენდერის დანართი
- ყინულის დაქუცმაცება: კი
- საკეპის ჯამის მასალა: პლასტმასი
- კუბებად საჭრელი დანართი: არა
- რეზინის სახელური: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- საზომი ჭიქა: კი
- მწარმოებლის კოდი: [0X22111191]
- იმპულსური რეჟიმი: არა
- სიჩქარის გლუვი რეგულირება: არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- მიქსერის დანართი: არა
- შენთვის რეჟიმი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მრავალფუნქციური დანართი: არა
- საცემი: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი ნმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ეცნტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- ჩაძირვადი ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ საჭრელი დანართის პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მუშაობას „ჰაერზე" და შესხურებას.
- ნუ გამოიყენებთ ჩაძირვად ბლენდერს გადამეტებულად ცხელ სითხეში და ნუ დატოვებთ მას ცეცხლზე მდგარ ქვაბში.
- სტაციონარული ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ მჭიდროდ დახურული სახურავით; ნუ მოხსნით სახურავს და ნუ გახსნით შესასვები ხვრელს მუშაობის დროს.
- ბლენდერში ნუ დააქუცმაცებთ ძვლებს, მწარმოებლის მიერ მითითებულ ნორმაზე მეტ ყინულს და სხვა მყარ საგნებს, რომლებიც ინსტრუქციით არ არის გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს

საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.