პროდუქტის კოდი (SKU): 8145429

კატეგორია: წვეთოვანი ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: წვეთოვანი ყავის აპარატი Delonghi ICM16210.BK შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

წვეთოვანი ყავის აპარატი Delonghi ICM16210.BK შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** წვეთოვანი ყავის აპარატი
- **მოდელი:** Delonghi ICM16210.BK
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** არა
- **სიმძლავრე:** 600 ვტ
- **ავტომატური გამათბობელი პლატფორმა:** კი
- **დისპლეი:** არა
- **დონის შკალა რეზერვუარზე:** კი
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** არა
- **ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- **ჭიქების რაოდენობის არჩევა:** არა
- **ჩაშენებული საფქვავი:** არა
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **კოლბის მასალა:** მინა
- **გამოყენებული ყავა:** დაფქული ყავა
- **წყლის სისალის რეგულირება:** არა
- **წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა:** კი
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- **ხმოვანი ასისტენტი:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [132301132]
- **მართვა მობილური მოწყობილობით:** არა
- **მწარმოებლის ეკოსისტემა:** არა
- **ყავის ტემპერატურის რეგულირება:** არა
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **სასმელის სიმაგრის რეგულირება:** არა
- **გადავადებული სტარტი:** არა
- **თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები:** არა
- **გამათბობელი პლატფორმა:** არა
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი:** არა
- **სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში:** 0 ვტ
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **წყლის მოცულობის რეგულირება:** არა
- **მოსახსნელი წყლის რეზერვუარი:** არა

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ ჩართოთ მოწყობილობა წყლის გარეშე რეზერვუარში და არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური დონის ნიშანს.
- ფრთხილად მოეპყარით მინის კოლბას გამათბობელ პლატფორმაზე — მინა და შიგთავსი ხანგრძლივად ცხელი რჩება; არ დადოთ ცარიელი კოლბა ჩართულ გამათბობელ პლატფორმაზე ხანგრძლივი დროით.

- დაელოდეთ მომზადების ციკლის დასრულებას, სანამ ამოიღებთ კოლბას ან გახსნით ფილტრის განყოფილებას.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.