

პროდუქტის კოდი (SKU): 9013495

კატეგორია: ელექტრო ტურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომპაქტური ელექტრო ტურა Reoka RKEP-I3510 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომპაქტური ელექტრო ტურა Reoka RKEP-I3510 შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ტურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** კომპაქტური ელექტრო ტურა
- მოდელი:** Reoka RKEP-I3510
- ძირითადი ფერი:** შავი
- კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი:** კი
- გათბობის რეგულირება:** საფეხურებრივი
- უსაფრთხოება:** ავტომატური გამორთვა
- ინდუქცია:** კი
- სიმძლავრის მართვა (ინდუქცია):** იმპულსური/უწყვეტი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- მართვის ტიპი:** სენსორული მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი:** არა
- მართვა მობილური მონწყობილობით:** არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა:** არა
- რეზინის ფეხები:** არა
- ინდიკატორები:** ტაიმერის ინდიკაცია
- დამატებითი ფუნქციები:** დაცვის კლასი IPX0
- გორელკის მასალა:** მინა-კერამიკა
- ტაიმერი:** კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები:** არა
- ზედაპირის დამუშავება:** მინა-კერამიკა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი:** არა
- კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- მომზადების პროგრამები:** შემწვარი
- დასრულების ხმოვანი სიგნალი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონწყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მდგრადი, თბომდეგი, შესაბამისი ზომის ჭურჭელი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე; გამოიყენეთ ტაიმერი, თუ ის გათვალისწინებულია.
- უზრუნველყავით მწარმოებლის მიერ მითითებული დამორება კედლებიდან, ფარდებიდან და დკიდებული კარადებიდან — გადახურებისა და მიმდებარე ზედაპირების დაზიანების რისკი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU

დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.