

პროდუქტის კოდი (SKU): 9016327

კატეგორია: ხელის ორთქლგამასწორებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის აპარატი ხელის DEXP HJ-1200H იისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის აპარატი ხელის DEXP HJ-1200H იისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ორთქლგამასწორებელი
- მოდელი: DEXP HJ-1200H
- ძირითადი ფერი: იასამნისფერი
- დამატებითი ფერი: თეთრი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- ბაზის ძირის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- მოსახსნელი ავზი: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- გადასადგილებელი თვლები: არა
- დანართები: შარვლის ისრის დანართი
- ორთქლგამასწორებლის ტიპი: ხელით
- ტანსაცმლის საკიდი სადგარზე: არა
- დამცავი ხელთათმანი: არა
- ორთქლის უწყვეტი მიწოდების ფიქსატორი: კი
- აქტიური საუთოებელი დაფის ფუნქციები: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: იასამნისფერი/თეთრი
- კომპლექტაცია: შესანახი ჩანთა
- შარვლისა და ქვედაბოლოს სამაგრები: არა
- მშრალი დაუთოება: არა
- ავტომატური გამორთვა: წყლის არარსებობისას
- დეკალციფიკაციის სისტემა: არა
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: არა
- ორთქლის ნაკადის რეგულირება: არა
- დასაკეცი სახელური (სამგზავრო ორთქლგამასწორებელი): არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- აქტიური საუთოებელი დაფა: არა
- ვერტიკალური საყრდენი პანელი: არა
- გახურებადი უთოს ძირი: არა
- ტელესკოპური სადგარი: არა
- ორთქლის დარტყმა: არა
- საუთოებელი დაფა: არა
- უთოს მდგომარეობა ორთქლის მიწოდებისას: ვერტიკალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები უაზრესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- ტუჩა დაიჭირეთ მწარმოებლის მითითებული მდგომარეობით (ჩვეულებრივ ვერტიკალურად ან მცირე დახრით), რათა ცხელი კონდენსატი ხელზე ან ქსოვილზე არ დაიღვაროს.
- ტექნიკას მიეცით საშუაო ტემპერატურამდე გახურების საშუალება ორთქლის მიწოდებამდე; ორთქლის მიწოდება ნუ დააჩქარებთ არასაკმარისი გახურების პირობებში.
- ნატიფი და ნაზი ქსოვილები დაამუშავეთ ტუჩიდან მწარმოებლის მითითებულ მანძილზე, მას ქსოვილზე მჭიდროდ მიდებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყოილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.