

პროდუქტის კოდი (SKU): 9052719

კატეგორია: ავტომატური ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ავტომატური ყავის აპარატი Philips EP2221/40 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ავტომატური ყავის აპარატი Philips EP2221/40 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ავტომატური ყავის აპარატი
- მოდელი: Philips EP2221/40
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- დისპლეი: ორთქლის მიწოდების ინდიკაცია
- ცალკეული ბოილერები: არა
- სასმელის მოცულობის რეგულირება: კი
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: კი
- კვების ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: AquaClean ფილტრი
- საფქვავის მასალა: კერამიკა
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: კი
- ჭიქების გამათბობელი: არა
- გამოყენებული ყავა: მარცვლოვანი ყავა
- დისპენსერის სიმაღლის რეგულირება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: დამხარშავი კვანძი
- ცივი სასმელების მომზადება: არა
- ცხელი წყლის მიწოდება: კი
- მართვის ტიპი: სენსორული
- რძის კონტეინერის მოცულობა: არა
- რძის ავტომატური მიწოდება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [MCO00088898]
- ერთდროულად 2 ჭიქის მომზადება: კი
- კაპუჩინატორი: ხელით
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: კი
- დამატებითი ფუნქციები: ნარჩენების კონტეინერი 12 პორციაზე
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: ესპრესო
- წყალმომარაგებასთან დაკავშირება: არა
- ტაიმერი: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კაპუჩინატორის ავტომატური წმენდა: არა
- დაფქვის ხარისხის რეგულირება: კი
- ყავის ნარჩენების უჯრა: კი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: ბოილერი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეაფეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტეურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მონწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მონწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მონწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ მოათავსოთ თითები და უცხო საგნები მარცვლების ბუნკერსა და ჩაშენებული საფეკვავის ზონაში მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- ჩაატარეთ დამზარშავი კვანძის წმენდისა და დეკალციფიკაციის პროგრამა მწარმოებლის მიერ მითითებული ან მოწყობილობის მიერ სიგნალიზირებული სიხშირით.
- ამოიღეთ და გარეცხეთ დამზარშავი კვანძი და ყავის ნარჩენების უჯრა მწარმოებლის ინსტრუქციაში მითითებული წესით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.