

პროდუქტის კოდი (SKU): 9086218

კატეგორია: სატელევიზიო ანტენები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტელეანტენა Aceline 2008

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტელეანტენა Aceline 2008

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — სატელევიზიო ანტენები).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(ბ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(გ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(დ) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ DVB-T2-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ UHF დიაპაზონი: 470-860 MHz
- ◆ გაძლიერების რეგულირება: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: USB injector, დოკუმენტაცია
- ◆ გაძლიერების კოეფიციენტი: UHF 33 dBi
- ◆ სიგნალის მიღება: UHF (ულტრამალალი სიხშირე)
- ◆ გარე კვების ბლოკი: დიახ
- ◆ ტიპი: სატელევიზიო ანტენა
- ◆ კორპუსის ფერი: ვერცხლისფერი
- ◆ კვების ტიპი: USB 5V
- ◆ განთავსება: გარე
- ◆ კორპუსის მასალა: ალუმინის
- ◆ მოდელი: Aceline 2008
- ◆ სატელევიზიო სიგნალის გამაძლიერებელი: დიახ

(ე) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

სატელევიზიო ანტენა:

- ◆ გარე (სახურავის, ანძის) ანტენის მონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ; გამორიცხეთ ანტენის, ანძისა და მოსაჭიმების ნებისმიერი კონტაქტი საპაერო ელექტროგადამცემ ხაზებთან.
- ◆ ანტენისა და ანძის სამაგრი გათვალეთ დაყენების რეგიონის ქარისა და თოვლის დატვირთვებზე; პერიოდულად შეამოწმეთ სამაგრებისა და მოსაჭიმების საიმედოობა.
- ◆ გარე ანტენისთვის უზრუნველყავით კონსტრუქციის დამინება და ხახუნისგან/ელვისგან დაცვა მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად და სპეციალისტის მონაწილეობით.
- ◆ გარე ანტენის მონტაჟი ან მოვლა ნუ ჩაატარეთ ჭექა-ქუხილის, ძლიერი ქარის დროს ან ღამის საათებში სათანადო განათების გარეშე.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონებზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.