

პროდუქტის კოდი (SKU): 9089722

კატეგორია: წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Ballu BWH/S 80 Artendo DH

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Ballu BWH/S 80 Artendo DH

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანითელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წყლის ელექტრული გამაცხელებელი
- მოდელი: Ballu BWH/S 80 Artendo DH
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- დისპლეი: კი
- სიმძლავრის ჩვენება: კი
- შემავალი/გამავალი მილის რეზბა: 1/2"
- წყალსადენის შემავალი/გამავალი: გვერდზე
- მაქსიმალური ტემპერატურის შეზღუდვა: კი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სამაგრი ელემენტები კომპლექტში: კი
- დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობა: კი
- ონკანი: არა
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ბუდიშტეკერით
- გახურების დრო: 180 წუთი (10° C-დან 75° C-მდე)
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- დაჩქარებული გახურება: კი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- დამონტაჟება: უნივერსალური
- ყინვისგან დაცვის რეჟიმი: არა
- თერმომეტრი: კი
- წყლის განმენდის რეჟიმი: არა
- შიდა საფარი: უჟანგავი ფოლადი
- შხაპის თავი: არა
- შხაპის შლანგი: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- მაგნიუმის ანოდი: კი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- კორპუსის ფორმა: ბრტყელი/სწორკუთხა
- წნევის განტვირთვის სარქველი: კი
- დამატებითი ფუნქციები: ეკო-რეჟიმი
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- გადავადებული სტარტი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ინვერტორი: არა
- დამონტაჟების ხერხი: კედელზე
- წყალგამძლეობის კლასი: IPX4
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- მილისებრი გამათბობელი: კი
- გახურების ინდიკაცია: კი
- ტემპერატურის ჩვენება: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრუფლით ან სხვა საგნებით — ეს იწვევს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრუფლსა და სხვა აალეზად საგნებს შორის.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალეზად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.

- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამინებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაყვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეხებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით ან კორპუსით.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალებადი ორთქლების, მტვრის ან სანავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- მონტაჟი და წყალმომარაგებისა და ელექტროქსელთან მიერთება შესარულებ მხოლოდ სპეციალისტის მიერ, მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- მიერთება შესრულდეს დამინებული ხაზით დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობის გამოყენებით; ტექნიკა დააყენეთ ისე, რომ გამოირიცხოს წყლის უშუალო მოხვედრა კორპუსსა და ელექტრულ ნაწილებზე, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად არ მიუთითებს.
- პირველი ჩართვის წინ და ხანგრძლივი უმოქმედობის შემდეგ ავზი სრულად შეავსეთ წყლით (პერი გამოუშვით შემრევის მეშვეობით) — გამათბობლის ჩართვა ცარიელი ან ნაწილობრივ შევსებული ავზით აზიანებს გამათბობელ ელემენტს და ხანძრის რისკს ქმნის.
- შეამოწმეთ დამცავი (განტვირთვის) სარქველის გამართულობა მწარმოებლის მითითებული წესითა და პერიოდულობით; სარქველი ნუ დახშავთ და ნუ დაბლოკავთ.
- ავზში წყალი შესაძლოა მაღალ ტემპერატურამდე გაცხელდეს — შემრევზე დააყენეთ უსაფრთხო ტემპერატურა ცხელი წყლით დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.
- პერიოდულად ჩაატარეთ ქვის ნადებისგან წმენდა და დამცავი ანოდის დათვალიერება/შეცვლა მწარმოებლის მითითებული პერიოდულობით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ სათავსში, ავზისა და მიმყვან მილეებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.