

პროდუქტის კოდი (SKU): 9090479

კატეგორია: სატელევიზიო ანტენები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტელეანტენა Aceline AN-4001

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტელეანტენა Aceline AN-4001

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — სატელევიზიო ანტენები).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(ბ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(გ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(დ) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ DVB-T2-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ UHF დიაპაზონი: 470-862 MHz
- ◆ VHF დიაპაზონი: 174-230 MHz
- ◆ გაძლიერების რეგულირება: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ◆ გაძლიერების კოეფიციენტი: VHF 28 dBi, UHF 28 dBi
- ◆ სიგნალის მიღება: UHF (ულტრამალაი სიხშირე), VHF (მეტრული ტალღები), DAB, FM
- ◆ გარე კვების ბლოკი: დიახ
- ◆ ტიპი: სატელევიზიო ანტენა
- ◆ კორპუსის ფერი: შავი
- ◆ კვების ტიპი: USB 5V
- ◆ განთავსება: ოთახი
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Aceline AN-4001
- ◆ სატელევიზიო სიგნალის გამაძლიერებელი: დიახ

(ე) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის

ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

სატელევიზიო ანტენა:

- ◆ გარე (სახურავის, ანძის) ანტენის მონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ; გამორიცხეთ ანტენის, ანძისა და მოსაჭიმების ნებისმიერი კონტაქტი საპაერო ელექტროგადამცემ ხაზებთან.
- ◆ ანტენისა და ანძის სამაგრი გათვალეთ დაყენების რეგიონის ქარისა და თოვლის დატვირთვებზე; პერიოდულად შეამოწმეთ სამაგრებისა და მოსაჭიმების საიმედოობა.
- ◆ გარე ანტენისთვის უზრუნველყავით კონსტრუქციის დამინება და ხახუნისგან/ელვისგან დაცვა მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად და სპეციალისტის მონაწილეობით.
- ◆ გარე ანტენის მონტაჟი ან მოვლა ნუ ჩაატარეთ ჭექა-ქუხილის, ძლიერი ქარის დროს ან ღამის საათებში სათანადო განათების გარეშე.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.