

პროდუქტის კოდი (SKU): 9113635

კატეგორია: საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საუნდბარი Hisense HS5100

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საუნდბარი Hisense HS5100

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ გამომავალები: HDMI
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ Bluetooth პროფილები: A2DP, AVRCP
- ◆ კვების ძაბვა: Subwoofer 100-240V~50/60Hz, Soundbar 100-240V~50/60Hz, Speakers 100-240V~50/60Hz
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი ფორმატები: MP3, WAV, WMA
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დისკის დამკვრელი: არ არის
- ◆ 3D-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კედელზე დასამონტაჟებელი: უკანა დინამიკები, ხმის პანელი
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, HDMI-HDMI კაბელი, დოკუმენტაცია, კვების კაბელი × 2 ცალი, RCA-RCA კაბელი × 2 ცალი, კრონშტეინი
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: დიახ
- ◆ სუბვუფერის კორპუსის მასალა: ქსოვილი, MDF
- ◆ ხაზოვანი AUX შემავალი: დიახ
- ◆ FM ტიუნერი: არ არის
- ◆ გაშუქება: არ არის
- ◆ სუბვუფერის განთავსება: დამოუკიდებელი
- ◆ დეკოდერები: DTS Virtual X, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
- ◆ უსადენო სუბვუფერის კავშირი: დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ გარემომცველი ხმის გამომავალის შესაძლებლობა: ARC
- ◆ აუდიოსისტემის არხების რაოდენობა: 5.1

- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დინამიკების სისტემის ტიპი: აქტიური
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ 4K გავლითი გადაცემა (pass-through): დიახ
- ◆ HDMI CEC: არ არის
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ეკვალიზერი, მართვა ტელევიზორის პულტით
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: HDR10
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.3
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ უსადენო უკანა დინამიკის კავშირი: არ არის
- ◆ ხმის რეჟიმები: ხმოვანი რეჟიმი, სპორტული რეჟიმი, ღამის რეჟიმი, სათამაშო რეჟიმი
- ◆ უკანა დინამიკები: დიახ
- ◆ ტიპი: საუნდბარი
- ◆ შემავალები: HDMI, 3.5 მმ ჰეკი, ODT Toslink, USB Type-A
- ◆ უკანა დინამიკის კორპუსის მასალა: ქსოვილი, პლასტმასი
- ◆ კორპუსის მასალა: ქსოვილი, პლასტმასი
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ სუბვუფერი კომპლექტში: დიახ
- ◆ მოდელი: Hisense HS5100
- ◆ მხარდაჭერილი მატარებლები: USB

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვებთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

საშინაო აუდიოსისტემები, საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები, ჭკვიანი დინამიკები:

- ◆ აკუსტიკური სისტემები დააყენეთ მდგრად ზედაპირზე ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ კედლის/იატაკის სამაგრზე, რომელიც გათვლილია დინამიკის წონაზე; ნუ დააყენებთ თაროებისა და კარადების კიდებზე.
- ◆ ნუ გადააჭარბებთ ხმის სიმაღლეს, რომელიც დისკომფორტს ან სმენის დაზიანების რისკს იწვევს, განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოსმენისას და ბავშვების მიერ გამოყენებისას.

- ◆ დინამიკები და საუნდბარები ნუ განათავსებთ ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლებელია მათზე სითხის დაღვრა, თუ მოდელს არ გააჩნია ტენისგან შესაბამისი დაცვა.
- ◆ აკუსტიკური სისტემის კაბელები და სადენები გაატარეთ ისე, რომ გამოირიცხოს მათზე წაბორძიკების რისკი.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.